Nikon

EDVETTO LI 1

クールピクス L11

使用説明書



商標説明

- Microsoft[®]およびWindows[®]は米国Microsoft Corporationの米 国およびその他の国における登録商標です。
- AdobeおよびAdobe AcrobatはAdobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社)の商標、または特定地域における同社の登録商標です。
- SDロゴおよびPictBridgeロゴは商標です。
- D- ライティングは**②**アピカル社の技術によるものです。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

はじめに

撮影の準備

簡単な撮影と再生

- ▲ (オートモード)を使う

シーンに合わせて撮影する - **303間** (シーンモード) を使う

▶ 再生機能を使いこなす

▶ 動画を撮影する/再生する

● 音声レコード機能を使う

テレビやパソコン、プリンター に接続する

MENU 撮影、再生、 セットアップメニューを使う

付録

安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しい方 法でお使いください。

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。内容を理解してから本文をお読みいただき、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示と意味は次のようになっています。

⚠危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性が高いと想定される内容を示し ています。

҈警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性が想定される内容を示していま す。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が 想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。

絵表示の例



△記号は、注意 (警告を含む) を促す内容を告げるものです。 図の中や近くに具体的な注意内容 (左図の場合は感電注意) が描かれています。

○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

▲ 警告 (カメラについて)



分解したり、修理や改造を しないこと

感電したり、異常動作をし てケガの原因となります。



落下などによって破損し、 内部が露出したときは、露 出部に手を触れないこと



感電したり、破損部でケガ をする原因となります。 電池、電源を抜いて、 ンサービス セジターに修理 を依頼してください。

修理依頼を

水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしない こと

水かけ 発火したり感電の原因とな 禁止 ります。



熱くなる、煙が出る、こげ 臭いなどの異常時は、すみ やかに電池を取り出すこと そのまま使用すると火災 やけどの原因となります。 電池を取り出す際、やけどに充分注意してください。 電池を抜いて、ニコンサ ビスセンターに修理を依頼 してください。

雷池を 取る

すぐに 修理依頼を

使用禁止

引火、爆発のおそれのある **場所では使用しないこと** プロパンガス、ガソリンな ど引火性ガスや粉塵の発生 する場所で使用すると爆発 や火災の原因となります。



事故の原因となります。

車の運転者等にむけてフ ラッシュを発光しないこと



フラッシュを人の目に近づ けて発光しないこと 視力障害の原因となりま す。 特に乳幼児を撮影する時は 1m以上離れてください。



幼児の口に入る小さな付属 品は、幼児の手の届かない ところに置くこと 幼児の飲み込みの原因とな 保管注意

ります。 万一飲み込んだときは、直 ちに医師にご相談くださ 1,



指定の電池または専用ACア ダプターを使用すること 指定以外のものを使用する と、火災や感電の原因とな ります。



ACアダプター使用時に雷が 鳴り出したら、電源プラグ に触れないこと 感電の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から 離れてください。

⚠ 注意 (カメラについて)



ぬれた手でさわらないこと 感電の原因になることがあ ります。



製品は、幼児の手の届かな い所に置くこと ケガの原因になることがあ

保管注意 ります。



使用しないときは、電源を OFFにしてレンズを遮光し、 太陽光のあたらない所に保 管すること 太陽光が焦点を結び、火災

の原因になることがありま



三脚にカメラを取り付けた **まま移動しないこと** 転倒したりぶつけたりして ケガの原因になることがあ ります。



飛行機内で使うときは、航 空会社の指示に従うこと 本機器が出す電磁波などに より、飛行機の計器に影響 を与えるおそれがありま す。 病院で使う際も、病院の指示に従ってください。



長期間使用しないときは電 源(電池やACアダプター) を外すこと



電池の液漏れにより、火災 ケガや周囲を汚損する原因 となることがあります。 ACアダプターをご使用の際 には、ACアダプターを取り には、ACアダプターを取り 外し、その後電源プラグを コンセントから抜いてくだ

さい。火災の原因となるこ

とがあります。

プラグを 抜く

内蔵フラッシュの発光窓を 人体やものに密着させて発 光させないこと

発光禁止

やけどや発火の原因となる ことがあります。



布団でおおったり、つつん だりして使用しないこと 熱がこもりケースが変形 し、火災の原因となるこ があります。



窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所な ど、異常に温度が高くなる 場所に放置しないこと

内部の部品に悪い影響を与 え、火災の原因となることがあります。



付属の CD-ROM を音楽用 CDプレーヤーで使用しない

機器に損傷を与えたり大き な音がして聴力に悪影響を 及ぼすことがあります。

⚠ 危険

(リチウム電池、アルカリ電池、 オキシライド乾電池について)



電池からもれた液が目に 入ったときは、すぐにきれ いな水で洗い、医師の治療 を受けること そのままにしておくと、目 に傷害を与える原因となり

♪\ 警告

ます。

(リチウム電池、アルカリ電池、 オキシライド乾電池について)



外装チューブをはがした り、傷を付けないこと 液もれ、発熱、破裂の原因 となります。



電池を火に入れたり、加熱 しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因 となります。



新しい電池と使用した電 池、種類やメーカーの異な る電池を混ぜて使用しない 液もれ、発熱、破裂の原因

となります。



電池をショート、分解しな いこと 液もれ、発熱、破裂の原因 となります。



電池に表示された警告、注 意を守ること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



使用説明書に表示された電 池を使用すること 液もれ、発熱、破裂の原因 となります。

保管注意

電池は幼児の手の届かない 所に置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときはただ

<u>警告</u>

万一飲み込んだときはただちに医師にご相談ください。 電池の「+」と「-」の向き

を間違えないようにすること 液もれ、発熱、破裂の原因

水かけ禁止

水につけたり、ぬらさない こと 液もれ、発熱の原因となり ます。

となります。

急

充電池以外は充電しないこと と 液もれ、発熱の原因となり

<u>・</u>

電池を廃棄するときは、 テープなどで接点部を絶縁 すること

することでは、 他の金属と接触すると、発 熱、破裂、発火の原因と体 勢、す。 お住まいの自治体 の規則にたがって廃棄してください。

警告

電池からもれた液が皮膚や 衣服に付いたときは、すぐ にきれいな水で洗い流すこ と

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因と なります。

企警告

(アルカリ電池、

オキシライド乾電池について)

警告

使い切った電池はすぐにカメラから取り出すこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

⚠危険

となります。

(ニッケル水素充電池について)



リチャージャブルバッテ リーEN-MH1は、COOLPIX 用Ni-MH電池2本を使用するニコンデジタルカメラ専 用の充電池です この機器以外には使用しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因

危険

専用のチャージャーを使用 して2本セットで同時に充 電すること 流もれ、発熱、破裂の原因 となります。

禁止

電池を火に入れたり、加熱 しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因 となります。

危険

電池の「+」と「-」の向き を間違えないようにすること 液もれ、発熱、破裂の原因

となります。

分解禁止

電池をショート、分解しないこと いこと 液もれ、発熱、破裂の原因 となります。

危険

ネックレス、ヘアピンなど の金属製のものと一緒に持ち運んだり、保管しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因 となります。

人

である。 液もれ、発熱、破裂の原因 となります。



危険

電池からもれた液が目に 入ったときは、すぐにきれ いな水で洗い、医師の治療 を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となり ます。

҈ 警告

(ニッケル水素充電池について)



外装チューブを外したり、 傷をつけないこと また、外装チューブがはが れたり、傷がついている電 池は絶対に使用しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因 となります。



電池に表示された警告、注 意を守ること 液もれ、破裂、発火の原因 となります。



水につけたり、ぬらさない

水かけ禁止

液もれ、発熱の原因となり ます。



変色や変形、そのほか今までと異なることに気づいた ときは、使用しないこと 液もれ、発熱の原因となり ます。



電池は幼児の手の届かない ところに置くこと 幼児の飲み込みの原因とな ります。 万一飲み込んだときは、た だちに医師にご相談くださ

い。



充電の際に所定の充電時間 を超えても充電が完了しな い場合には、充電をやめる 液もれ、発熱の原因となり ます。

警告

電池からもれた液が皮膚や 衣服についたときは、すぐ にきれいな水で洗い、医師 の治療を受けること そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因と なります。



電池をリサイクルするとき や、やむなく廃棄するとき は、テープなどで接点部を 絶縁すること 他の金属と接触すると、発 熱、破裂、発火の原因とな ります。ニコンサービスセ シターまたはリサイクル協 力店にご持参くださるか、 お住まいの自治体の規則に

したがって廃棄してくださ



使用説明書に表示された電 池を使用すること 液もれ、発熱、破裂の原因 となります。

∕∖ 注意

(ニッケル水素充電池について)



電池に強い衝撃を与えた り、投げたりしないこと 液もれ、発熱、破裂の原因 となります。

--

目次

はしめに	
安全上のご注意	ii
目次	
使用説明書について	1
ご確認ください	
各部の名称	
ストラップの取り付け方	4
液晶モニターの表示内容	
主なボタン操作とヘルプの使い方	8
モードセレクターの使い方	
マルチセレクターの使い方	
MENU (メニュー) ボタン	9
ヘルプの表示方法	
撮影の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
電池を入れる	_
使用できる電池について	
電源を ON/OFF するには	
表示言語と日時を設定する	
公小吉品と口呼を設定するSD カードを入れる	
SD カードを取り出すときは	
30 カートを取り出すことは	13
簡単な撮影と再生─ 🗖 (オートモード) を使う	16
ステップ 1 モードセレクターを ☆ にセットして電源を ON にする.	
ステップ 2 カメラを構え、構図を決める	
ステップ 2 パスラを構え、構造を次める	
ステップ4 撮影した画像を確認する/削除する	
スプップ4 撮影した画家を唯誌する7 削除する フラッシュを使う	
フノッシュを使うセルフタイマーを使う	
マクロ(接写)モードを使う	
露出を補正する	28
こ、こに合われて担影する	20
シーンに合わせて撮影する― 図面 (シーンモード) を使う	
シーンモードで撮影する	
シーンモードの種類と特徴	31

▶ 再生機能を使いこなす	40
複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示モード)	40
画像を拡大する	
画像を編集する	
画像の暗い部分を明るく補正する (D- ライティング)	43
画像の一部を切り抜く(トリミング)	44
小さいサイズの画像を作成する(スモールピクチャー)	45
画像に音声メモを付ける	46
音声メモを録音するには	46
音声メモを再生するには	
音声メモを削除するには	47
▶ 動画を撮影する / 再生する	
動画を撮影する	48
動画撮影の設定を変更する(動画メニュー)	
動画設定	
動画設定をする	
動画を再生する	
動画ファイルを削除する	
∮ 音声レコード機能を使う	
音声を録音する	
音声を再生する	54
音声データをコピーする	
テレビやパソコン、プリンターに接続する	
テレビに接続する	
パソコンに接続する	
カメラとパソコンを接続する前に	
USB 通信方式の設定方法	60
カメラからパソコンに画像を転送する	61
プリンターに接続する	
カメラとプリンターを接続する	
1 コマだけプリントする	
複数の画像をプリントする	
SD カードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)	
イメージリンク対応のプリンターと接続する	
ドックインサートを取り外すときけ	/7

MENU 撮影、	再生、セットアップメニューを使う	73
撮影に関	 する設定―撮影メニュー	73
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
€:-	画像モード	
WВ	ホワイトバランス	76
	連写	78
BSS	BSS	79
Ø	ピクチャーカラー	79
同時	行に設定できる機能の制限	80
再生に関	する設定―再生メニュー	81
セッ	[,] トアップ	87
உ	プリント指定	69
	スライドショー	83
₩	削除	
Оп	プロテクト設定	
r\sigma	転送マーク設定	
F	スモールピクチャー	
<u>⊕</u>	画像コピー	
カメラに	ニ関する基本設定─セットアップメニュー	
MENÚ	メニュー切り換え	
<u>ው</u>	高速起動	
	オープニング画面	
⊕	日時設定	
	モニター設定	
DATE	デート写し込み	
◆ ≫	操作音	
	手ブレお知らせ	
ے ج	オートパワーオフ	
13 /[<u>↑</u> メモリー / カードの初期化(フォーマット)	
Þ	言語 / LANGUAGE	
~	インターフェース	
9	設定クリアー	
8	電池設定	
Ver.	バージョン情報	101

付録	102
推奨 SD カード一覧	102
記録データのファイル名とフォルダー名	103
カメラのお手入れ方法	104
クリーニングについて	104
保管について	104
取り扱い上のご注意	105
カメラについて	105
電池について	106
警告メッセージ	
故障かな?と思ったら	114
主な仕様	120
索引	123
アフターサービスについて	126

使用説明書について

ニコンデジタルカメラCOOLPIX L11をお買い上げくださいまして、 まことにありがとうございます。

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。

●本文中のマークについて



カメラの故障を防ぐために、 使用前に注意していただき たいことや守っていただき たいことを記載しています。



カメラを使用するときに、 参考にしていただきたい便 利な情報を記載しています。



カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載しています。



関連情報を記載した参照 ページを記載しています。

●表記について

- SDメモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。
- 液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン名、メッセージなどは、[]で囲って表記しています。

●画面例について

本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表示を省略している場合があります。

●本文中のイラストについて

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。

本機は、内蔵メモリーとSDメモリーカードの両方に対応しています。SDメモリーカードをカメラにセットしているときは、SDメモリーカードが優先して使用されます。内蔵メモリーを使用して、撮影、再生、削除、初期化などの操作をするときは、SDメモリーカードをカメラから取り出してください。

ご確認ください

●保証書について

この製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」と「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

●カスタマー登録

下記のホームページからカスタマー登録が行えます。

https://reg.nikon-image.com/

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。

●カスタマーサポート

下記のホームページでサポート情報をご案内しています。 http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

●大切な撮影を行う前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

●本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテリーチャージャー、ACアダプターなど)に適合するように作られていますので、当社製品との組み合わせでお使いください。

他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故・故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

●使用説明書について

- この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固く お断りいたします。
- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。

• 使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、下記のホームページから使用説明書のPDFファイルをダウンロードすることができます。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/manual/

ニコンサービスセンターで新しい使用説明書を購入することもできます(有料)。

●著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断で使うことができません。なお、 実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影や録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像や音楽は、著作権法の規定による範囲内でお使いになる以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。


●カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意

メモリー(SDカード/カメラ内蔵メモリーを含む)内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。メモリー内のデータはお客様の責任において管理してください。メモリーを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモリーがいっぱいになるまで、空や地面などを撮影することをおすすめします。なお、「オープニング画面」の「撮影した画像」(▼89)も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。メモリーを物理的に破壊して廃棄する場合は、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。

●ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビの近くでお使いになると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって正しくお取り扱いください。


各部の名称



アダプターコード穴カバー (別売のACアダプター接続時に使用图102)

ストラップの取り付け方






液晶モニターの表示内容

説明のため、すべての表示を点灯させています。

撮影時




1 撮影モード* 16、29、48	12 時計マーク107
2 AE-L表示39	ワールドタイム90
3 マクロモード27	13 デート写し込み94
4 ズーム表示18、27	14 記録可能コマ数 (静止画).16 記録可能時間 (動画)48
5 AF表示 20	15 AFエリア20
6 フラッシュモード24	16 露出補正値28
7 手ブレ警告25	17 画像モード74
8 内蔵メモリー表示 17	18 ピクチャーカラー79
9 電池残量16	19 ホワイトバランス76
10 ISO感度表示25	20 BSS79
11 セルフタイマー26	21 連写モード78

※ 撮影モードによって表示されるアイコンが異なります。各撮影モードを 参照してください。

音声のみの録音/再生時の液晶モニター表示は「音声レコード機能を使う」 (₹52)をご覧ください。

再生時



1	内蔵メモリー表示22	8	音声メモ表示46
2	電池残量16	9	画像モード74
3	ファイル名103	10	プロテクト表示84
4	音量 46、51	11	プリント指定表示70
5	画像の番号/全画像数22	12	転送マーク62、85
	動画の再生時間51	13	撮影日12
6	D-ライティング済み表示43		撮影時刻12
7	動画再生ガイド51		動画モード51
			2011 - 1

主なボタン操作とヘルプの使い方

モードセレクターの使い方

モードセレクターの中央を、使用したいモードに合わせます。

SOUTE: シーンモード (**暦**29)

パーティーや夜景など16種類のシーンに応じた設定で撮影できます。 さらに、音声のみを録音/再生できる「音声レコード」も選べます。


▲:オートモード(图16) カメラまかせで簡単に撮影できます。




マルチセレクターの使い方

マルチセレクターは、撮影時にフラッシュモード、セルフタイマー、マクロモード、露出補正の各機能を設定するだけでなく、以下のような使い方があります。

1コマ再生時



メニュー操作時




※ 操作文中では、上下左右のボタンを▲▼◀▶ で示します。

MENU (メニュー) ボタン

MENUボタンを押すと、選んでいるモードに応じて以下のメニューが表示されます。

□ : オートモード → 撮影メニュー(圏73)
 □ : シーンモード → シーンメニュー(圏29)
 □ : 両生モード → 動画メニュー(圏49)
 □ : 再生モード → 再生メニュー(圏81)


各メニューの一番上にある [セットアップ] を選ぶと、セットアップメニュー(**8**87)を表示できます。



ヘルプの表示方法

各メニュー画面で**T**(**②**) ボタンを押すと、選択中の項目に関するヘルプ(簡単な説明)が表示されます。





- 元のメニュー画面に戻るには、もう一度 T(②) ボタンを押します。
- MENUボタンを押すと、撮影または再生に戻ります。

電池を入れる

1 電池室カバーを開ける

電池室カバーを開けるときは、電池が落下しないよう、カメラの底面を上に向けてください。



2 電池を入れる

右図のように正しい向きで入れてください。



3 電池室カバーを閉じる



使用できる電池について

このカメラでお使いいただける電池は、以下のとおりです。

- アルカリ単3形電池(LR6)(付属の電池)×2本
- オキシライド単3形乾電池(ZR6)×2本
- リチウム単3形電池 (FR6) ×2本
- ニコン製Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH1 (ニッケル水素単3形充電池) ×2本

電源をON/OFFするには

電源スイッチを押すと、電源がONになり電源ランプ(緑)が一瞬点灯し、液晶モニターが点灯します。もう一度電源スイッチを押すと、電源はOFFになります。



▼ 電池を取り出すときは

電源ランプと液晶モニターが消灯していることを確認してから、電池を取り出してください。

▼ 電池についてのご注意

- 「安全上のご注意」の「警告」、「危険」(圏iv~vi)や取り扱い上のご注意の 注意事項を必ずお守りください。
- 新しい電池と使いかけの電池を混ぜたり、種類やメーカーの異なる電池を 混ぜて使わないでください。
- 以下のような電池は使用しないでください。







外装シールの一部または すべてがはがれている電池

マイナス電極の一部が突き出ていて、外装シールが側面にしかない電池

マイナス電極が 平らな電池

▼ [重要] 電池設定について

このカメラは、使用電池の種類を設定することで、電池を効率よく使うことができます。初期設定は [アルカリ電池] です。アルカリ電池以外の電池をお使いになるときには、電源をONにしてから電池設定を変更してください(图101)。

アルカリ電池の性能について

アルカリ電池はメーカーにより性能が大きく異なることがありますので、信頼できるメーカーの電池をお使いください。

✓ AC電源について

再生時やパソコンとの接続時などカメラを長時間使うときは、別売のACアダプター EH-65Aをおすすめします。ACアダプターを使用すると、家庭用コンセント(AC100V)からCOOLPIX L11へ電源を供給することができます。EH-65A以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

√ 撮影時の節電機能について

カメラを操作しない状態が約5秒続くと、電池の消耗を抑えるため、液晶モニターの表示が暗くなります。カメラを操作すると、元の明るさに戻ります。また、カメラを操作しない状態が約30秒(初期設定)続くと、液晶モニターが自動的に消灯します。そのまま約3分経過すると、電源が自動的にOFFになります(图97)。

表示言語と日時を設定する

ご購入後はじめて電源をONにすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を設定する画面が自動的に表示されます。

- **1** 電源スイッチを押して、電源をONにする
 - 電源ランプが一瞬点灯し、液晶モニター が点灯します。



- **2** マルチセレクターの ▲▼**∢**▶ で表示言 語を選び、® ボタンを押す
 - マルチセレクターの使い方がわからない ときは→图8



- **3** ▲▼で [はい] を選び、®ボタンを押す
 - 日時設定を中止するときは [いいえ] を 選びます。



- **4** ▶ を押す
 - 「自宅の設定」画面が表示されます。

② 夏時間を設定する

夏時間 (サマータイム) が現在実施されている ときは、[ワールドタイム]画面で[夏時間]の チェックボックスをオン [✔] にしてから、現 在の日時を設定します。



- 1 ∞ボタンを押す前に、▼を押して [夏時間] を選ぶ
- 2 ®ボタンを押して、チェックボックスをオン [✔] にする もう一度®ボタンを押すとチェックボックスをオフにできます。
- 3 ▲を押してから∞ボタンを押し、手順5に進む

夏時間の期間が終了したときは、[日時設定](▼90)で [夏時間] のチェックボックスをオフにしてください。カメラの時刻が1時間戻ります。

- **5 ◆**▶ で自宅のあるタイムゾーン(都市名)(**図**92) を選び、®ボタンを押す
 - 「日時設定」画面が表示されます。



6 ▲▼で [年] を合わせ、▶ を押す



7 ▲▼で [月] を合わせ、▶ を押す



- **8** 手順6、7と同様の手順で[日]と分単位まで時刻を合わせて、▶ を押す
 - 「年月日」が点滅します。



- 9 ▲▼で [年月日] の表示順を選び、®ボタンを押す
 - 設定が有効になり、モードセレクターで 選んでいるモードの画面が表示されます。



SDカードを入れる

撮影した画像などは、カメラの内蔵メモリー(約7MB)、または市販のSDカード(图102)のどちらかに記録されます。カメラにSDカードを入れると、SDカードに記録されます。SDカードが入っているときは、SDカードの画像を再生、削除、または転送できます。内蔵メモリーを使いたいときは、SDカードを取り出してください。

1 電源ランプと液晶モニターが消灯していることを確認してから、SDカードカバーを開ける



2 SDカードを入れる


- SDカードを抜き差しするときは、必ず電源をOFFにしてください。
- 右図のように正しい向きで、カチッと音がするまで差し込んでください。
- 挿入後、SD カードカバーを閉めてください。



☑ 逆挿入注意

SDカードの向きを間違えると、カメラやSDカードが破損するおそれがあります。 正しい向きになっているか、必ずご確認ください。





SDカードを取り出すときは

電源ランプと液晶モニターが消灯しているこ とを確認してから、SDカードカバーを開けて ください。カードを指で軽く奥に押し込んで 離すと①、カードが押し出されるので②、まっ すぐ引き抜いてください。

▼ SDカードの初期化

電源をONにしたときに右のように表示された場合 は、SDカードを初期化する必要があります。SDカー ドを初期化(图98)すると、カード内のデータはす べて消えてしまいます。カード内に必要なデータが 残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに 保存してください。






マルチセレクターの▲▼で「初期化する」を選び、 のボタンを押すと確認画面が表示されます。もう一度「初期化する」を選び、 のボタンを押すと初期化が始まります。

- 初期化中は、電源をOFFにしたり、電池やSDカードを取り出したりしない でください。
- 他の機器で使ったSDカードをこのカメラで初めて使うときは、必ず初期化 (图98) してからお使いください。

▼ SDカードの書き込み禁止スイッチについてのご注意

SDカードには、書き込み禁止スイッチが付いて います。このスイッチを「Lock」の位置にする と、データの書き込みや削除が禁止され、カー ド内の画像を保護できます。撮影時や画像を削 除するとき、カードを初期化するときは「Lock | を解除してください。

書き込み禁止スイッチ



▼ SDカードの取り扱い上のご注意

- SDカード以外のメモリーカードは使えません。
- 初期化中や画像の記録・削除中、パソコンとの通信時などには、以下の操 作をしないでください。記録されているデータの破損やカードの故障の原 因となります。
 - カードの着脱をしないでください
 - 電池を取り出さないでください
 - カメラの電源をOFFにしないでください
 - ACアダプターを外さないでください
- 分解や改造をしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでく ださい。
- 端子部を手や金属で触らないでください。
- ラベルやシールを貼らないでください。
- 高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。
- 湿度の高いところやほこりが多いところ、腐食性のガスなどが発生すると ころには置かないでください。

ステップ1 モードセレクターを ▲ にセットして電源をONにする

▲ (オートモード)では、撮影状況に合わせて各機能が最適な状態に自動的に設定されるので、はじめてデジタルカメラをお使いになる方でも簡単に撮影できます。

1 モードセレクターを □に合わせる



2 電源をONにする

電源ランプが一瞬点灯し、液晶モニター が点灯します。



3 電池残量と記録可能コマ数を確認する 電池残量

モニター表示	内容
表示なし	電池残量は充分にあります。
©	電池残量が少なくなりました。 電池交換の準備をしてください。
	撮影できません。電池を交 換してください。

電池残量




記録可能コマ数

記録可能コマ数

撮影できる残りのコマ数が表示されます。

記録可能コマ数は内蔵メモリーまたはセットしているSDカードのメモリー残量と画像モードによって異なります。

☑ (オートモード) での液晶モニター表示



画像モード

撮影目的に応じて、5種類の画像が選択できます。初期設定は風標準 (2816×2112)です。

☑ ▲ (オートモード) で使用可能な機能について

▲ (オートモード) ではフラッシュモード (圏24)、セルフタイマーモード (圏26)、マクロモード (圏27)、および露出補正 (圏28) の設定ができます。また、▲ (オートモード) のときにMENUボタンを押すと、撮影メニューが表示され、画像モード (圏74)、ホワイトバランス (圏76)、連写(圏78)、BSS (圏79)、ピクチャーカラー (圏79) の各項目を、撮影状況に合わせて設定できます。

ステップ2 カメラを構え、構図を決める

1 カメラをしっかりと構える

- カメラを両手でしっかりと持ってください。レンズやフラッシュ、マイクなどに指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
- 縦位置で撮影するときは、フラッシュ発 光部がレンズより上になるように構えて ください。



2 構図を決める

• 写したいもの(被写体)を画面の中央付近にとらえてください。



ズームを使う

ズームボタンを押すと、光学ズームが作動します。広い範囲を写したいときは **W**(■) ボタンを、被写体を大きく写したいときは **T**(q) ボタンを押してください。

光学ズームを最も望遠側にして、さらに**T** (9) ボタンを押し続けると、電子ズームが作

動し、光学ズームの最大倍率(約3倍)の約4倍(合計約12倍)まで拡大できます。

ズームの量は画面上部で確認できます。









ズームボタンを操作 すると、画面上部に ズームの量が表示さ れます 光学ズームの最大倍率 (約3倍) 電子ズームが作動す ると、表示が黄色に 変わります

▼ 電子ズームについてのご注意

電子ズームは光学ズームとは違い、デジタル処理によって画像を拡大するため、粒子の粗い画像になります。

ステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す

1 シャッターボタンを半押しする

- AF (オートフォーカス) エリアの 中央にある被写体に自動的にピン トと露出が合います。
- ピントが合うと、AF表示が緑色に 点灯します。AF表示が赤色点滅し た場合は、ピントが合っていませ ん。構図を変えてもう一度ピントを合わせてください。



2 シャッターボタンを全押しする

- シャッターが切れ、画像が記録されます。
- 暗い場所で撮影するとフラッシュが発光 する場合があります。



② シャッターボタンの半押し

シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しするとピントと露出が合い、そのまま深く押し込むと、シャッターが切れます。シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが動いて画像がぶれる(手ブレ)ことがあるので、ゆっくりと押し込んでください。









半押しすると、 ピントと露出が固定

そのまま深く 押し込んで撮影

▼ 画像の記録についてのご注意

画面に繋が表示されているときや、♪が点滅しているときは、画像の記録中 です。電池室カバーを開けたり、SDカードを取り出さないでください。画像 の記録中にSDカードや電池を取り出すと、画像が記録されなかったり、撮影 した画像やカメラ、SDカードが壊れることがあります。

次のような被写体を撮影するときは、オートフォーカスではピント合わせが できないことがあります。

- 被写体が非常に暗い
- 画面内の輝度差が非常に大きい(太陽が背景に入った日陰の人物など)
- 被写体にコントラストがない(白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- 遠いものと近いものが混在する被写体(オリの中の動物など)
- 動きの速い被写体

このような被写体を撮影するときは、シャッターボタンを何回か半押しして みるか、フォーカスロック撮影をお試しください。

② フォーカスロック撮影

構図を工夫して撮影したいときや、写したい被写体にピントが合いにくいと きは、次のようにピントを固定(フォーカスロック)して撮影してください。

フォーカスロックをしている間は被写体との距離を変えないでください。



ピントを合わせた い被写体に カメラを向ける



半押し AF表示が緑色に 点灯したら する



半押ししたまま 構図を変える

そのまま 深く

押し込む


ステップ4 撮影した画像を確認する/削除する

画像を確認する(1コマ再生モード)

▶ボタンを押す

最後に撮影した画像が表示されます。

マルチセレクターの ◀(または ▲)で前の画像 を、▶(または ▼)で次の画像を見ることができます。ボタンを押し続けると、画像を早送りできます。



- マルチセレクターの使い方がわからないときは→88
- 前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表示が粗くなる場合があります。
- 撮影に戻るには、もう一度・ボタンを押すか、 シャッターボタンを押します。
- 内蔵メモリーの画像を再生しているときは、 が表示されます。SDカードをカメラに入れたときは、 きは、 のが表示されず、SDカードの画像が再生されます。





画像を削除する

1 削除したい画像を表示させて fm ボタンを 押す



- 2 マルチセレクターの▲▼で [はい] を選び®ボタンを押す
 - 削除するのをやめるときは、[いいえ]を選んで®ボタンを押します。





マルチセレクターの使い方がわからないときは→▼8

1コマ再生モードでは次の機能が使えます。

機能	ボタン	内容	8
画像を拡大する	۹ (T)	最大約10倍までの倍率に拡大します。	41
サムネイル表示に 切り換える	☎ (w)	4コマまたは9コマのサムネイル画像を表示します。	40
D-ライティング	E (®)	撮影した画像の暗い部分を明るく補 正します。	43
撮影モードに切り 換える	▶	■ボタンまたはシャッターボタンを押すと、モードセレクターで選択されている撮影モードになります。	22

☑ 画像の再生について

- 電源がOFFの状態で ▶ ボタンを押し続けると、1コマ再生モードで電源が ONになります。
- 内蔵メモリーに記録した画像を再生したいときは、SDカードをカメラから 取り出してください。

√ 撮影時に画像を削除する

撮影時に**値**ボタンを押すと、直前に撮影した画像が削除できます。確認画面が表示されたら、マルチセレクターの▲または▼で[はい]を選び、∞ボタンを押します。

削除するのをやめるときは、[いいえ] を選んで**®** ボタンを押します。



フラッシュを使う

フラッシュの発光モードを撮影状況に合わせて設定できます。フラッシュの光が充分に届く距離は、広角側で約0.4~3.0 m、望遠側で約0.4~2.5 mです。

វ뻬 自動発光 (オートモードの初期設定)

暗い場所などで、自動的にフラッシュが発光します。

★◎ 赤目軽減自動発光

人物撮影に適しており、人物の目が赤く写る「赤目現象」を軽減できます(圏25)。

受 発光禁止

フラッシュは発光しません。

★ 強制発光

被写体の明るさに関係なく、フラッシュが発光します。逆光で 撮影するときなどに使います。

4国 スローシンクロ

自動発光モードにスロー(低速)シャッターを組み合わせて撮影します。タ景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの被写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景をきれいに写します。

1 4 (フラッシュモード) を押す

液晶モニターにフラッシュモードの設定 メニューが表示されます。



2 マルチセレクターの ▲▼ でモードを選び、®ボタンを押す

- M ボタンを押さないまま5秒以上経過すると、選択したモードはキャンセルされます。
- マルチセレクターの使い方がわからない ときは→88
- 設定したフラッシュモードが表示されます。
- 4mm(自動発光)にすると、4mmが5秒間表示されます。
- ▲ (オートモード)で設定したフラッシュ モードは、電源をOFFにしても記憶されます。





▼ 暗い場所で撮影するときのご注意

③ (発光禁止)にして暗い場所で撮影するときなどは、液晶モニターに (手ブレ警告表示)や聞と表示されることがあります。以下の点にご注意ください。

手ブレしやすくなるため、三脚などでカメラを固定して撮影してください。



- 撮影した画像が手ブレしている可能性が高いときは、右のような「手ブレお知らせ画面」が表示され、画像を記録するかどうかを選ぶことができます。
- 液晶モニターに [ID] と表示されることがあります。
 [ID] と表示されたときは、ISO感度が上がっているため、通常よりもざらついた画像になることがあります。
- 手ブレしています 記録しますか?いいえ はい

 [ID] が表示されたときや、シャッタースピードが遅くなる撮影では、画像 記録時に自動的にノイズ低減処理が行われることがあります。この場合は、 通常より画像の記録に時間がかかります。

▼ フラッシュ使用時のご注意

フラッシュを使用して撮影すると、フラッシュの光が空気中のほこりなどに 反射して、画像の中に白い点のように写り込んでしまう場合があります。 このような場合は、フラッシュモードを ③(発光禁止)にして撮影することをおすすめします。

フラッシュランプについて

― シャッターボタン半押し時に、フラッシュの状態を確認できます。

点灯:撮影時にフラッシュが発光します。

点滅:フラッシュの充電中のため、撮影できません。

• 消灯:撮影時にフラッシュは発光しません。

4 1 1

フラッシュランプ

かまままでは、 赤目軽減自動発光について

フラッシュが本発光する前に、少量発光を数回行い赤目現象の発生を軽減し ます。

さらに、カメラが撮影した画像を記録する前に赤目現象を検出したときは、赤 目部分に補正を加えてから記録します。

撮影する際には、次の点にご注意ください。

- シャッターボタンを押してからシャッターが切れるまでに、通常よりも時間がかかります。そのため、シャッターチャンスを優先する撮影にはおすすめできません。
- 次の撮影ができるまでの時間は、通常よりも少し長くなります。
- 撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことがあります。
- ごくまれに赤目以外の部分を補正することがあります。この場合は、他のフラッシュモードにして撮影し直してください。

セルフタイマーを使う

記念撮影など自分も一緒に写りたいときや、シャッターを押す操作による手ブレを軽減したいときは、セルフタイマーが便利です。セルフタイマーを使用すると、シャッターボタンを押してから約10秒後に、自動的にシャッターが切れます。セルフタイマー撮影時は、三脚の使用をおすすめします。

(セルフタイマーモード)を押す

液晶モニターにセルフタイマーの設定メニューが表示されます。



2 マルチセレクターの ▲ ▼ で [ON] を選び、 ® ボタンを押す

- 10めが表示されます。
- ® ボタンを押さないまま5秒以上経過すると、選択したON/OFFはキャンセルされます。
- マルチセレクターの使い方がわからない ときは→88



3 構図を決め、シャッターボタンを 半押しする

• ピントと露出が合います。





4 シャッターボタンを全押しする

- セルフタイマーが作動し、セルフタイマーランプが点滅します。 シャッターが切れる約1秒前になると、点灯に変わります。
- シャッターが切れるまでの秒数が 液晶モニターに表示されます。
- セルフタイマーを途中で止めると きは、もう一度シャッターボタン を押します。







マクロ(接写)モードを使う

最短約15 cmまで被写体に近づいて撮影できます。ただし、フラッシュ撮影時は、被写体から40cm 以上離れなければ、フラッシュの光が充分に行き渡らないことがありますのでご注意ください。

1 🕷 (マクロモード) を押す

液晶モニターにマクロモードの設定メニューが表示されます。



- 2 マルチセレクターの ▲ ▼ で [ON] を選び、® ボタンを押す
 - ペマークが表示されます。
 - M ボタンを押さないまま5秒以上経過すると、選択したON/OFFはキャンセルされます。
 - マルチセレクターの使い方がわからない ときは→图8



3 T(9) または**W**(■) ボタンを押して 構図を決める

 光マークが緑色で表示されているとき (ズーム位置がムマーク付近のとき)は、 レンズ前約15 cmまでの被写体にピント を合わせられます。



- 4 ピントを合わせて撮影する
 - ▲ (オートモード)で設定したマクロ モードは、電源をOFFにしても記憶され ます。







マクロモードについて

マクロモードでは、カメラが自動的にAF(オートフォーカス)によるピント合わせを繰り返しますが、シャッターボタンを半押しするとピントが合い、露出が決まります。

露出を補正する

画像全体を明るくしたいときや暗くしたいときなどに使います。

1 図 (露出補正)を押す

• 液晶モニターに露出補正の設定メニュー が表示されます。



露出補正+0.3

图 0

2 マルチセレクターの ▲▼ で補正値を選び、®ボタンを押す

- 画像が暗すぎるとき:補正値を+側に設定してください。
- 画像が明るすぎるとき:補正値を一側に 設定してください。
- 2.0EV から+ 2.0EV の範囲で補正できます。
- ® ボタンを押さないまま5秒以上経過すると、選択した補正値は キャンヤルされます。
- マルチセレクターの使い方がわからないときは→图8

3 設定が有効になる

- ■マークと補正量が表示されます。
- ▲ (オートモード)で設定した露出補正値は、電源をOFFにしても記憶されます。



シーンモードで撮影する

16種類のシーンモードを選ぶだけの簡単な操作でシーンに合った 撮影ができます。

シーンメニュー

❷ 顔認識AF	彡 ポートレート	■ 風景
∜ スポーツ	☑ 夜景ポートレート	※ パーティー
№ 海·雪	쓸 夕焼け	嶉 トワイライト
≝ 夜景	蹤 クローズアップ	血 ミュージアム
◈ 打ち上げ花火	□ モノクロコピー	21 逆光
₩ パノラマアシスト	⊎ 音声レコード※	

^{※「}音声レコード機能を使う」(■52)をご覧ください。

シーンモードで撮影するには

モードセレクターを図頭に合わせる



2 MENU ボタンを押してシーンメニューを表 示する



- 3 マルチセレクターの▲▼でシーンモード を選び、∞ボタンを押す
 - マルチセレクターの使い方がわからない ときは→88



4 構図を決めて撮影する





② シーンモードでの画像モード設定

[シーンメニュー] でも [◆画像モード] (▼74) を設定できます。

画像モードの設定は他のモードと連動しているため、どのモードで設定しても同じ設定になります。



シーンモードの種類と特徴

❷ 顔認識AF

カメラが人物の顔を自動的に認識してピントを 合わせます。

操作方法については→图37

縦位置で撮影した画像を再生すると、液晶モニターに対して縦に表示されます。



 \$ \$\psi_{\oldsymbol{\ondsymbol{\oldsymbol{\oldsymbol{\oldsymbol{\oldsymbol{\oldsymbol{

※ 変更可能です。

ゑ ポートレート

背景をぼかし、人物を際だたせた写真を撮影したいときに使います。人物の肌をなめらかで自然な感じに仕上げます。



 \$
 \$
 \$
 OFF
 \$
 OFF
 \$
 0*

※ 変更可能です。

■ 風景

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいときや、風景をバックにした人物撮影に使います。

遠景にピントが合います。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。



4	3	৩	OFF*	*	OFF	Z	0*

※ 変更可能です。

ঽ スポーツ

運動会などスポーツ写真を撮影するときに使います。動きのある被写体の一瞬の動きを連写(連続撮影)によって鮮明にとらえます。

- シャッターボタンの半押しでピントが固定されるまで、ピント合わせを繰り返します。
- シャッターボタンを全押ししている間、最大5 コマまでは約2コマ/秒の速さで連写します。



4	3	৩	OFF	*	OFF	Z	0*
							-

※ 変更可能です。

図 夜景ポートレート

₹NR

夕景や夜景をバックに人物を撮影するときに使います。人物と背景の両方を美しく表現します。



4	2 ⊚ ^{※1}	8	OFF ^{*2}	*	OFF	Z	0*2

※1 赤目軽減スローシンクロ強制発光に固定されます。 ※2 変更可能です。

国: 国がついたシーンモードでは、三脚などのご使用をおすすめします。

溪 パーティー

パーティー会場などでの撮影に使います。キャンドルライトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げます。

 暗い場所では手ブレしやすいため、カメラを しっかり持ってください。



4	\$ ⊚ ^{※1}	৩	OFF ^{**2}	*	OFF	7	0*2
---	---------------------------	---	--------------------	---	-----	---	-----

※1 赤目軽減スローシンクロに切り替ることがあります。変更可能です。 ※2 変更可能です。

譫海・雪

晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに 撮影したいときに使います。



\$ \$\m* \oldots OFF* \oldots OFF \oldots 0*

※ 変更可能です。

🛎 夕焼け

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。

手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。



4	⊛ *	৩	OFF*	*	OFF	Z	0*

※ 変更可能です。

当 トワイライト

承NR

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に使います。

遠景にピントが合います。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。



※ 変更可能です。

ႍ 夜景

ÑNR

夜景の撮影に使います。スローシャッターで夜景の雰囲気を表現します。

 遠景にピントが合います。シャッターボタンを 半押しすると、常に AF 表示が緑色に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの 被写体にはピントが合わないことがあります。



 ★
 ③
 OFF*
 ₩
 OFF
 №
 0**

※ 変更可能です。

器 クローズアップ

草花や昆虫、小さな被写体などの接写(近接撮影)に使います。

- シャッターボタンの半押しでピントが固定されるまで、カメラは常に画面中央にピントを合わせ続けます。
- 撮影方法はマクロモード(₩27) と同じです。
- 手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。



4	≯AUTO	৩	OFF*	*	ON	7	0*
---	-------	---	------	---	----	---	----

※ 変更可能です。

A: Aがついたシーンモードでは、三脚などので使用をおすすめします。

IM: IM がついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減が行われるため、 画像の記録時間が通常より長くなります。

血 ミュージアム

フラッシュ撮影が禁止されている美術館など、 フラッシュを発光させたくない場所で撮影する ときに使います。

- [BSS] (**図**79) が自動的に [ON] になります。
- 手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。



[]

※ 変更可能です。

※ 打ち上げ花火

スローシャッターで、打ち上げ花火をきれいに 撮影できます。

 遠景にピントが合います。シャッターボタンを 半押しすると、常に AF 表示が緑色に点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの 被写体にはピントが合わないことがあります。



 ★
 ⑤
 OFF
 ₩
 OFF
 №
 0

□ モノクロコピー

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影したいときに使います。

- 近くのものを撮影するときは、マクロモード (图27)を併用してください。
- 赤色、青色などの被写体を撮影すると、文字などが薄くなることがあります。



4	⊛*	৩	OFF*	*	OFF*	Z	0*

※ 変更可能です。

A: Aがついたシーンモードでは、三脚などのご使用をおすすめします。

劉 逆光

逆光状態での撮影に使います。内蔵フラッシュ が常に発光し、人物が影にならず美しく撮影で きます。



4	4	৩	OFF**	*	OFF	12	0*
---	---	---	-------	---	-----	----	----

※ 変更可能です。





撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真に合成したいときに使います。撮影した画像は、付属のソフトウェア「PictureProject」を使ってパソコンでパノラマ写真に合成できます。

操作方法については→圏38

 5
 8
 8
 OFF*
 \$
 \$
 0*

※ 変更可能です。


A: 困がついたシーンモードでは、三脚などのご使用をおすすめします。

顔認識AFで撮影する

- 1 シーンメニューで、マルチセレクターの ▲▼を押して「望顔認識AF]を選び、® ボタンを押す
 - 黄色の回マークが点滅表示されます。



- 2 図 マークの大きさを目安に、人物の顔を とらえる
 - カメラが顔を認識すると、図 マークが黄 色の二重枠に変わります。
 - 複数の顔を認識した場合は、最も近くに いる人の顔が二重枠で、他の顔が一重枠 で示されます。ピントと露出は、二重枠



で囲まれた人の顔に合います。途中で被写体が横を向くなどして カメラが被写体を見失なうと、枠が消えて手順1の状態に戻りま す。

- 3 シャッターボタンを半押しする
 - ピントと露出が固定され、二重枠 が緑色に変わります。





4 そのままシャッターボタンを全押しして 撮影する



▼ 顔認識AF についてのご注意

- どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向きなどの撮影条件 によって異なります。
- カメラは人物の顔を認識するまでピント合わせを繰り返します。
- 二重枠が黄色点滅している場合は、顔にピントが合っていません。もう一 度ピントを合わせてください。
- 顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央に ピントが合います。
- 次のような場合、カメラは人物の顔を認識できません。
 - 顔の一部がサングラスなどでさえぎられている。
 - 構図内で顔を大きく、または小さくとらえすぎている。

パノラマアシストを使った撮影方法


画面中央にピントが合います。三脚を使うと、構図を合わせやすく なります。

- 1 シーンモードの選択画面で、マルチセレクターの▲▼を押して[出パノラマアシスト]を選び、®ボタンを押す
 - パノラマ方向(画像をつなげる方向)を 示す♪マークが黄色で表示されます。
 - マルチセレクターの使い方がわからない ときは→图8



2 ▲▼◀▶ でパノラマ方向を選び、®ボタンを押す

- 選んだ方向に♪マークが移動し、®ボタンを押すと白色に変わります。
- フラッシュモード(圏24)、セルフタイマーモード(圏26)、マクロモード(圏27)、露出補正(圏28)を設定したい場合は、ここで設定してください。
- のボタンを押すと、パノラマ方向を選び直せます。



画面の1/3に、撮影した画像が半透明に表示されます。





4 2コマ目以降を撮影する

- 次の被写体の 1/3 が前の絵柄に重なるように構図を合わせて、シャッターボタンを押してください。
- この手順を繰り返して、必要な画像を撮影してください。





5 必要な画像を撮影し終わったら、®ボタンを押す

手順2の状態に戻ります。



▼ パノラマアシストについてのご注意

- フラッシュモード(圏24)、セルフタイマーモード(圏26)、マクロモード(圏27)、露出補正(圏28)は、1コマ目を撮影する前に設定してください。2コマ目以降はすべて同じ設定で撮影されます。撮影開始後に設定を変えることはできません。画像モード(圏74)の変更やズーム操作、画像の削除もできません。
- 撮影中にオートパワーオフ(▼97)による待機状態になると撮影が終了します。オートパワーオフの時間を長めに設定しておくことをおすすめします。

❷ 服しについて

バノラマアシストモードでは、1コマ目を撮影すると、画面に M-L と表示されます。これは、露出とホワイトバランスがロック(固定)されたことを示しています。これによってパノラマ写真を構成するすべての画像を、同じ露出とホワイトバランスで撮影できます。



複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示モード)

1 コマ再生モード(■22)で ■ (W) ボタンを押すと、画像を4コマまたは9コマずつ一覧できる「サムネイル表示モード」になります。サムネイル表示モードでは、以下の操作ができます。



機能	ボタン	内容	8
画像を選ぶ	(S) (B) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S	マルチセレクターの ▲ ▼ ◆ ▶ で画像を選びます。	8
表示コマ数を変更する	(WIII)	4コマ表示のときに 図 (W)ボタンを押すと、9コマ表示になります。 9コマ表示のときに Q(T)ボタンを押すと、4コマ表示になります。4コマ表示のときに Q(T)ボタンを押すと、1コマ再生モードになります。	_
1コマ再生モードに切り換える	®		_
撮影モードに切 り換える	▶ ♦	▶ボタンまたはシャッターボタンを押すと、モードセレクターで選択されている撮影モードになります。	22

がサムネイルに表示されるマーク

プロテクト設定した画像や、転送マークを付けた画像には、右のようにマークが表示されます。動画は映画フィルムの1コマのように表示されます。

▼:プロテクト設定マーク -



動画表示

画像を拡大する

1 コマ再生モード(■22)で Q(T)ボタンを押すと、表示中の画像を拡大表示できます(動画やスモールピクチャーの画像は拡大表示できません)。拡大中は画面に拡大率が表示されます。拡大表示中には、以下の操作ができます。



機能	ボタン	内容	8
拡大倍率を上げる	۹ (T)	Q(▼)ボタンを押すごとに、表示中の画像を最大約10倍まで拡大します。拡大表示中は拡大倍率が液晶モニターの左上に表示されます。	_
拡大倍率を下げる	(W)	拡大表示中に ☎(W)ボタンを押すと、拡大倍率が下がります。倍率が1倍になると、1コマ再生モードに戻ります。	_
画像の他の部分 を表示する	() () () () () () () () () () () () () (マルチセレクターの ▲ ▼ ◆ ▶ を押 して、画像をスクロールします。	44
1コマ再生モー ドに戻る	®		_
トリミング画像 を作成する	MENU	拡大表示した部分だけを別画像と して保存します。	44
撮影モードに切 り換える	▶ •	▶ボタンまたはシャッターボタンを押すと、モードセレクターで選択されている撮影モードになります。	22

シーンメニューの[顔認識AF]を使い、縦位置で撮影した画像を拡大表示すると、液晶モニターに対して横に表示されます。

再生メニューを表示する

拡大表示中に∞ボタンを押して1コマ再生モードに戻り、MENUボタンを押すと、再生メニューが表示されます。

画像を編集する

以下の機能を使って、画像を簡単に編集できます。編集した画像は 元画像とは別の画像として、異なるファイル名で保存されます (■103)。

編集の種類	内容	用途	
D-ライティング	画像の暗い部分を 明るく補正する	逆光やフラッシュの光量不 足で暗くなった部分を明る く補正したいとき	
トリミング	画像の一部を切り出す	被写体をクローズアップしたいとき、構図に手を加えたいとき、など	
スモールピクチャー	小さいサイズの画 像を作成する	メールに添付して送信する 場合など、画像のサイズを 小さくしたいとき	

✓ 画像編集を適用する際のご注意

- COOLPIX L11以外で撮影した画像は、COOLPIX L11で再生、編集できない ことがあります。
- COOLPIX L11以外のデジタルカメラでは、COOLPIX L11で編集した画像の 正常な表示やパソコンへの転送ができないことがあります。
- 内蔵メモリー/SDカードに充分な空き容量がないと、編集できません。

🖎 画像編集の制限

	2回目の編集			
1回目の編集	D-ライティング	トリミング	スモールピクチャー	
D-ライティング	×	0	0	
トリミング	×	×	×	
スモールピクチャー	×	×	×	

- 同じ画像編集を2回行うことはできません。
- D- ライティングと、トリミングまたはスモールピクチャーを組み合わせて 編集するときは、D-ライティングを先に行ってください。

☑ 元画像と編集画像の関係について

- 編集で作成した画像は、元画像を削除しても削除されません。また編集で 作成した画像を削除しても、元画像は削除されません。
- 編集で作成した画像の撮影日時は、元の画像と同じです。
- [プリント指定] (▼69) を行ったり、[プロテクト設定] (▼84) された画像を編集しても、これらの設定内容は編集先の画像には反映されません。ただし、[転送マーク設定] (▼85) がONの画像を編集したときは、編集先の画像にも設定が反映され「転送マーク設定」がONになります。

画像の暗い部分を明るく補正する(D-ライティング)

逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正できます。D-ライティングで補正した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。

- 1 1コマ再生モード (■22) で画像を選び、転 (∞) ボタンを押す
 - 補正前(左側)と補正後(右側)の見本 が表示されます。



- 2 マルチセレクターの▲▼で [実行] を選び、®ボタンを押す
 - 補正画像が作成されます。
 - D-ライティングを中止するときは、[キャンセル] を選び∞ボタンを押します。
 - マルチセレクターの使い方がわからない ときは→图8
 - D- ライティングを行った画像は、再生画面で

 「動が表示されます。





画像の一部を切り抜く(トリミング)

1 1コマ再生モード(圏22)でQ(T)ボタンを押して画像を拡大表示する



- **2** 切り抜きたい部分だけが表示されるよう に調節する
 - ズームボタンを使って拡大率を調節します。
 - マルチセレクターの ▲▼◀▶ を押して表示範囲を調整します。
 - マルチセレクターの使い方がわからない ときは→器8



3 MENUボタンを押す

確認画面が表示されます。



- **4** ▲▼で [はい] を選び、®ボタンを押す
 - トリミング画像が作成されます。



- トリミングで作成された画像の画像サイズは、拡大倍率により異なります。次のうちから最適なものをカメラが自動的に選びます (単位:ピクセル)。

小さいサイズの画像を作成する(スモールピクチャー)

撮影した画像から、サイズの小さい画像を新しく作ります。作成するスモールピクチャーの大きさは以下の3種類から選べます。スモールピクチャーは、元の画像とは別の画像(圧縮率約1/16)として保存されます。

種類	内容
□ 640×480	テレビでの表示に適しています。
□ 320×240	ホームページでの使用に適しています。
□ 160×120	電子メールへの添付に適しています。

- 1 1コマ再生モード(圏22)で画像を選び、 MENUボタンを押す
 - 再生メニューが表示されます。



- **2** マルチセレクターの▲▼で [スモールピクチャー] を選び、®ボタンを押す
 - スモールピクチャーのメニューが表示されます。
 - マルチセレクターの使い方がわからない ときは→图8
- 再生メニュー☆ 転送マーク設定□ スモールピクチャー● 音声メモ団 画像コピー
 MENU終了
- 3 ▲▼で作成するスモールピクチャーのサイズを選び、®ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
 - 作成をやめるときは、MENU ボタンを押します。
- スモールピクチャー
 640×480
 320×240
 160×120
- **4** ▲▼で [はい] を選び、® ボタンを押す
 - スモールピクチャーが作成されます。

スモールピクチャーは、再生時にグレーの枠が付き、画像サイズを示すマーク(■、■、 □)が表示されます。





画像に音声メモを付ける

1 コマ再生モード(**図**22)やサムネイル表示モード(**図**40)でカメラのマイクを使って、画像に音声によるメモを付けることができます。

音声メモを録音するには

- 1 1コマ再生モード(圏22)、またはサムネイル表示モード(圏40)で画像を選び、MENUボタンを押す
 - 再生メニューが表示されます。



- 2 マルチセレクターの▲▼で[音声メモ]を選び、∞ボタンを押す
 - マルチセレクターの使い方がわからない ときは→88



- 3 のボタンを押して音声メモを録音する
 - ®ボタンを押している間、約20秒まで音 声メモが録音できます。 ® ボタンから指 を離すか、20秒経過すると録音が終了します。
 - 録音中はカメラのマイクに触れないよう で注意ください。
 - 録音中は 配と[♪]が点滅します。
 - ・ 音声メモを録音しないときは、 ◆ を押してください。再生メニューに戻ります。
 - 録音が終了すると、音声メモ再生画面が表示されます。音声メモをすぐに聞くには、[音声メモを再生するには](图47)の手順3に進んでください。





音声メモを再生するには

- 1 音声メモ付きの画像 を1コマ再生し、MENU を押す
 - 音声メモ付きの画像には「Mが表示されます。
 - 再生メニューが表示 されます。





- 2 マルチセレクターの ▲ ▼ で [音声メモ] を選び、® ボタンを押す
 - マルチセレクターの使い方がわからない ときは→数8



- 3 ⊗ボタンを押して音声メモを再生する
 - 再生を途中で止めるには、
 ™ ボタンを押します。
 - 再生中にズームボタンで音量を調節します。T(Q)ボタンを押すと音量が大きくなり、W(型)ボタンを押すと小さくなります。
 - 音声メモを再生しないときは、
 を押してください。再生メニューに戻ります。



音声メモを削除するには

音声メモが録音された画像を選択して面ボタンを押します。「別を選んで®ボタンを押すと、音声メモのみが削除されます。「はい」を選ん像と音声メモのあが削除されます。





▼ 音声メモについてのご注意

- 音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じファイル名に、音声メモであることを示す拡張子「.WAV」がつきます(例: DSCN0015.WAV)(图103)。
- すでに音声メモが録音されている画像には、音声メモを録音できません。 いったん音声メモだけを削除してから、もう一度音声メモを録音してください。
- COOLPIX L11以外で撮影した画像には、COOLPIX L11で音声メモを付けられないことがあります。

動画を撮影する

動画(音声付き)を撮影できます。

1 モードセレクターを操に合わせる

液晶モニターに記録できる時間が表示されます。



2 シャッターボタンを全押しして、撮影を 開始する

- 画面下部で、記録できる残り時間の目安を確認できます。
- もう一度シャッターボタンを全押しする と、撮影が終了します。
- 内蔵メモリーまたはSDカードの残量がなくなると、撮影は自動的に終了します。





▼ 動画撮影についてのご注意

- 動画モードでは、フラッシュ(圏24)、セルフタイマー(圏26)、露出補正(圏28)は使えません。マクロモード(圏27)を使いたい場合は、撮影前に操作してください。
- 動画撮影中、電子ズームは約2倍まで作動しますが、光学ズームは使えません。光学ズームを使いたい場合は、撮影前に操作してください。撮影を始めると、光学ズームは固定されます。

シャッターボタンを半押しするとピント合わせを行い、半押ししている間はピントを固定(AFロック)します。撮影中は、そのピントに固定されます。

🔾 動画撮影の設定を変更する

動画設定を変更できます(₩49、50)。

動画撮影の設定を変更する(動画メニュー)

動画設定

撮影する動画の種類を選びます。

		記録可能時間※1		
種類	画像サイズとフレーム数	内蔵 メモリー (約7MB)	SDカード (256MB)	
零 TV再生 640★	画像サイズ:640×480ピクセル 撮影フレーム数:30フレーム/秒	7秒	約4分50秒 ^{※2}	
環 TV再生 640	画像サイズ:640×480ピクセル 撮影フレーム数:15フレーム/秒	11秒	約7分	
繁 カメラ再生 320★	画像サイズ:320×240ピクセル 撮影フレーム数:30フレーム/秒	20秒	約13分 20秒	
県 カメラ再生 320 (初期設定)	画像サイズ:320×240ピクセル 撮影フレーム数:15フレーム/秒	40秒	約25分 55秒	
環 長時間再生 160	画像サイズ:160×120ピクセル 撮影フレーム数:15フレーム/秒	2分2秒	1時間18分 25秒	

- ※1 内蔵メモリーまたはSDカードの残量がなくなるまで撮影できます。 数値はおおよその目安です。同じ容量でもSDカードの種類によって記録可能時間/フレーム数は異なります。
- ※2 [TV再生640★] で撮影する場合は、パッケージなどに「10MB/s」 またはそれ以上と記載している高速タイプのSDカードを使用する と、容量いっぱいまで連続で撮影できます。

動画のファイル名とフォルダー名について

動画設定をする

1 モードセレクターを・景に合わせる



- 2 MENUボタンを押す
 - 動画メニューが表示されます。



- **3** マルチセレクターの ▲▼ で [動画設定] を選び、® ボタンを押す
 - [動画設定] の設定画面が表示されます。
 - マルチセレクターの使い方がわからない ときは→图8



- **4** ▲▼で設定したいモードを選び、®ボタンを押す
 - 設定が有効になり、動画メニューに戻り ます。
 - MENU ボタンを押して動画メニューを終了 します。



動画を再生する

1コマ再生モード(图22)で帰マークが表示されている画像や、サムネイル表示モード(图40)で映画フィルムの1コマのように表示されている画像が動画です。®ボタンを押すと、再生できます。

動画の再生中は、ズームボタンで音量を調節します。▼(Q)ボタンを押すと音量が大きくなり、W(図)ボタンを押すと小さくなります。画面上部に操作パネルが表示されます。マルチセレクターの ◀▶ を押して操作ボタンを選ぶと、以下の操作ができます。

マルチセレクターの使い方がわからないとき は→**8**8



動画再生中



音量表示

機能	ボタン	内容		
巻き戻し	*	・ ボタンを押している間、巻き戻します。		
早送り	#	®ボタンを押している間、早送りします。		
一時停止	11	 ボタンを押すと、一時停止します。 一時停止中に、画面上部の操作ボタンで、以下の操作ができます。 一〇のボタンを押すと、1コマ戻ります。押し続けると、連続してコマ戻しされます。 〇のボタンを押すと、1コマ進みます。押し続けると、連続してコマ送りされます。 〇のボタンを押すと、再生を再開します。 		
		☑ ∞ボタンを押すと、1コマ再生モードに戻ります。		
再生終了	•	∞ボタンを押すと、1コマ再生モードに戻ります。		

動画ファイルを削除する

動画再生中や、1コマ再生モード(图22)、サムネイル表示モード(图40)で動画を選んで **6**ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。[はい]を選んで®ボタンを押すと、動画 ファイルが削除されます。削除をやめるときは、[いいえ]を選んで®ボタンを押します。



ボイスレコーダーのように、内蔵メモリーやSD カードに音声を録 音します。

内蔵メモリーには約15 分、SD カード(256MB以上)には最長約5 時間録音できます。

モードセレクターをMMIに合わせる



2 MENUボタンを押してシーンメニューを表 示する



- 3 マルチセレクターの ▲▼ で〔4 音声レ コード]を選び、のボタンを押す
 - 日時および録音可能な時間が表示されま
 - マルチセレクターの使い方がわからない ときは→88



- 4 シャッターボタンを全押しして録 音を始める
 - 録音を一時停止したいときはを № ボタンを押します。もう一度押す と再開します。録音中は表示ラン プが点灯し、一時停止中は表示ラ ンプが点滅します。





- もう一度シャッターボタンを押すと、録音が終了します。
- 内蔵メモリー /SDカードの残量がなくなったときや、録音開始か ら5時間経過したときは、自動的に録音が終了します。

⊌:0



録音日時 録音可能時間 インデックスナンバー

音声録音インジケーター

▼ 音声レコードについてのご注意

- ・ 音声の録音中はカメラのマイクに触れないようにご注意ください。
- 内蔵メモリー/SD カードに10 秒以上録音できる容量がない場合や、電池の容量が少ない場合には、表示された録音可能時間いっぱいまで録音できないことがあります。ただし、終了するまでに録音された音声データは記録されます。
- 長時間音声を録音する場合は、別売のAC アダプター EH-65A(图102)ので使用をおすすめします。
- 音声を録音する前に試し録音を行い、録音状態を確認することをおすすめします。

音声レコード中、なにも操作しないで30秒経過すると、節電機能により液晶 モニターが消灯します。液晶モニターが消灯している間も、以下の操作ができます。

- マルチセレクターの▲、▼、◀、または▶ を押してインデックスをつける
- Mボタンを押して録音を一時停止する/再開する
- シャッターボタンを押して録音を終了する

液晶モニター消灯中に、シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターが 点灯します。

「記録したデータのファイル名とフォルダー名」(▼103) をご覧ください。

インデックス

録音中にマルチセレクターの ▲、▼、■、または ▶ を押すと、インデックスが付けられます。インデックスを付けると、カメラで音声を再生するときに頭出しをすることができます。インデックスナンバーは録音の開始時点を1とし、マルチセレクターを押すたびに連番で記録されます。最大で98のインデックスを付けることができます。インデックスナンバーは[音声レコード]画面で確認することができます。



② 音声レコードを終了する

MENUボタンを押してほかのシーンを選ぶか、モードセレクターをほかの撮影モードに合わせてください。

音声を再生する

- 1 シーンモードの選択画面で、マルチセレクターの▲▼を押して[§音声レコード]を選び、®ボタンを押す
 - [音声レコード] 画面が表示されます。
 - マルチセレクターの使い方がわからない ときは→数8

保存されている音声データが一覧で表示 されます。



- 3 ▲▼で再生したい音声データを選び、® ボタンを押す
 - [音声データ再生] 画面が表示され、再生が始まります。
 - インデックスマークは、録音時に付けた インデックスの場所を示します。
 - マルチセレクターの使い方がわからない ときは→图8





音声の再生中は、ズームボタンで音量を調整します。**T**(Q)ボタンを押すと音量が大きくなり、**W**(■)ボタンを押すと小さくなります。

画面 L部には操作パネルが表示されます。

マルチセレクターの ◀▶ を押して操作ボタンを選ぶと、以下の操作ができます。

機能	ボタン	内容	
一時停止	•	∞ボタンを押すと、一時停止します。	
再生再開	Þ	一時停止中に № アイコンを選び、 ∞ ボタンを押すと、再生を再開します。	
巻き戻し	#	∞ボタンを押している間、巻き戻します。	
早送り	₩	∞ボタンを押している間、早送りします。	
前のインデックス に戻る	[44]		
次のインデックス に進む	H		
再生終了※	•		

※ ▶ボタンを押しても、再生を終了できます。

▼ 音声データについてのご注意

- 音声レコード機能で録音した音声データは、PictureProjectでパソコンに転送することができません。音声データをパソコンに転送するには、セットアップメニューの[インターフェース]→ [USB] を [Mass Storage] に設定してパソコンと接続し、パソコン側から操作して音声データをコピーしてください。
- パソコンにコピーされた音声データは、QuickTime などのソフトウェアで 再生できます。
- パソコンで再生すると、カメラで設定したインデックスは機能しません。

音声録音に切り換えるには

音声データの一覧表示中に 🕑 ボタンを押すと、[音声レコード]画面になり ます。

音声データを削除するには

音声の再生中に**6**ボタンを押すか、一覧表示中に▲▼で、削除したい音声データを選んで**6**ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。「はい」を選んで**8**ボタンを押すと、音声データが削除されます。削除するのをやめるときは、「いいえ」を選んで**8**ボタンを押します。

音声レコードを終了する

[音声レコード]画面でMENUボタンを押してほかのシーンを選ぶか、モードセレクターをほかの撮影モードに合わせてください。

音声データをコピーする

内蔵メモリーからSD カードに、またはSD カードから内蔵メモリー に音声データをコピーします。この機能は、カメラにSDカードが 入っていないと使うことができません。

- [音声データ選択] 画面 (▼54 手順3) で、 MENUボタンを押す
 - SD カードに音声データが記録されていないときに「●を押すと(图54 手順2)、[音声データがありません] と表示されますが、MENUボタンを押すと[音声データコピー] 画面が表示され、内蔵メモリーの音声データをSDカードにコピーできます。



- 2 マルチセレクターの ▲▼ でコピーの方向を選び、®ボタンを押す
 - ・ 働→ 台: 内蔵メモリーからSDカードへコピー 台→ 働: SDカードから内蔵メモリーへコピー
 - マルチセレクターの使い方がわからない ときは→图8
- 動音声データコピー(1) → (1)(1) → (1)(1) → (1)(2) → (1)(3) → (1)(4) → (1)(5) → (1)(6) → (1)(7) → (1)(8) → (1)(9) → (1)(1) → (1)(1) → (1)(2) → (1)(3) → (1)(4) → (1)(5) → (1)(6) → (1)(7) → (1)(8) → (1)(9) → (1)(9) → (1)(1) → (1)(1) → (1)(2) → (1)(3) → (1)(4) → (1)(4) → (1)(5) → (1)(6) → (1)(7) → (1)(8) → (1)(9
- **3** ▲▼でコピーの方法を選び、®ボタンを押す
 - 「選択データコピー] →手順4
 - [全データコピー] →手順6



- **4** コピーするデータを選ぶ
 - ▶ を押してデータの選択(チェックマークあり)/選択解除(チェックマークなし)を切り換えます。
 - 複数のデータが選べます。
 - 設定が終了したら®ボタンを押します。
 - コピーを確認する画面が表示されます。
- ▲コピーデータ選択 001 2007/05/15 17:30 -002 2007/05/51 5 18:30 003 2007/05/26 13:00 -004 2007/05/29 16:40 ●005 2007/06/03 08:00 MEND終了

 選択

- 5 ®ボタンを押す
- **6** ▲▼で「はい」を選び、⋒ボタンを押す
 - 音声データがコピーされます。
- ✔ 音声データコピーについてのご注意


他社製のカメラで録音した音声データについては、音声データコピーの機能 の動作は保証しておりません。 撮影した画像をより楽しむために、カメラをテレビ、パソコンまたはプリンターに接続できます。

テレビに接続する(图58)



撮影した画像をテレビで再生できます。付属のオーディオビデオケーブルで接続します。

パソコンに接続する(图59)



撮影した画像を付属のPictureProjectソフトウェアでパソコンに転送して保存し、再生、整理、画像編集ができます。付属のUSBケーブルで接続します。PictureProjectを使ってパソコンに接続したプリンターでプリントもできます。

プリンターに接続する(图63)



PictBridge対応プリンターに、直接力メラを接続してダイレクトプリントできます。付属のUSBケーブルで接続します。

▼ 電源についてのご注意

テレビやパソコン、ブリンターなどと接続するときは、途中で電池が切れることがないように、充分に残量のある電池または別売のACアダプター EH-65Aをお使いください。

カメラをテレビに接続して内蔵メモリーの画像を再生したり、パソコンに接続して転送したり、プリンタに接続してダイレクトプリントするときは、SDカードをカメラから取り出してください。

◎ 画像のプリント方法について

SDカードに記録した画像は、パソコンに転送したり、カメラをプリンターに接続してプリントする他に次の方法でプリントできます。


- カードスロットが付いたDPOF対応プリンターでプリントする。
- プリントサービス店にプリントを依頼する。

これらの方法でプリントするときは、プリントする画像やプリント枚数などを、カメラの [プリント指定] メニューを使って、あらかじめSDカードに設定できます(図69)。

テレビに接続する


カメラを付属のオーディオビデオケーブル (AVケーブル) でテレビ に接続すると、撮影した画像をテレビ画面で再生できます。

1 カメラの電源をOFFにする



2 付属のAVケーブルで、カメラとテレビを接続する

AVケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、白のプラグを音声入力端子に接続してください。



- 3 テレビの入力をビデオ入力(外部入力)に切り換える
 - 詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。
- 4 カメラの ▶ ボタンを押し続けて電源を ONにする
 - カメラは再生モードになり、撮影した画像がテレビに表示されます。
 - テレビとの接続中は、カメラの液晶モニターは消灯したままになります。



▼ ケーブル接続時のご注意

- ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- ケーブルの端子で端子カバーをはさまないようにご注意ください。
- ▼ 画像がテレビに映らないとき

[セットアップ] メニュー(\blacksquare 87) → [インターフェース](\blacksquare 99) → [ビデオ出力] がお使いのテレビに合っているか確認してください。

パソコンに接続する

付属のUSBケーブルでカメラをパソコンに接続すると、撮影した画像を付属のソフトウェアPictureProjectを使って、パソコンに転送して保存できます。

カメラとパソコンを接続する前に

PictureProjectをインストールする

カメラとパソコンを接続する前に、PictureProjectをパソコンにインストールします。PictureProjectのインストール方法については、簡単操作ガイドまたはPictureProjectソフトウェア使用説明書(CD-ROM)をご覧ください。

USB通信方式を確認する

カメラからパソコンへ画像を転送するには、2つの方法があります。

- パソコン上のPictureProjectを操作して転送する
- カメラの ® (転送 ペ) ボタンを押して転送マーク付き画像を転送する

お使いのパソコンのOS(オペレーティングシステム)および、カメラとパソコンのUSB通信方式の組み合わせによって、転送できる方法が次のように異なります。

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
W1	USB通信方式 ^{※2}			
OS ^{*1}	カメラの®ボタ ンで転送する ^{※3}	PictureProjectの [転送] ボタンで転送する		
32bit版のWindows Vista (Home Basic/Home Premium/ Business/Enterprise/Ultimate)	Mass Storage	PTPまたは Mass Storage		
Windows XP (Home Edition /Professional)	PTPまたはMass Storage			
Windows 2000 Professional*4	Mass Storage			
Mac OS X (10.3.9、10.4)	PTP	PTPまたは Mass Storage		

- ※1 対応OSに関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報でご確認 ください。
- ※2 ごのカメラのUSB通信方式には、[PTP] (初期設定) と [Mass Storage] があります。
- ※3 SDカードの書き込み禁止スイッチが「Lock」の位置になっていると、カメラの®(転送ペン)ボタンは使えません。PictureProjectの[転送]ボタンで転送してください。「Lock」を解除するとカメラの®(転送ペン)ボタンを使えます。
- ※4 パソコンのOSがWindows 2000 Professionalの場合は、カメラのUSB通信方式を必ず [Mass Storage] に設定してください。USB通信方式を [PTP] にして接続すると、パソコンに [新しいハードウェアの検索ウィザードの開始] と表示されます。[キャンセル(中止)] を選んで画面を 閉じ、パソコンとの接続を外してください。

USB通信方式の設定方法

USB通信方式は、パソコンやプリンターと接続する前にカメラのセットアップメニュー(▼99)で設定します。

1 MENUボタンを押す



- **2** マルチセレクターの▲▼で [セットアップ] を選び、®ボタンを押す
 - セットアップメニューが表示されます。
 - マルチセレクターの使い方がわからない ときは→图8




3 ▲▼で [インターフェース] を選び、® ボタンを押す



4 ▲▼で [USB] を選び、∞ボタンを押す




- **5** ▲▼で [PTP] または [Mass Storage] を選び、@ボタンを押す
 - 設定が有効になります。
 - MENUボタンを押すと設定を終了します。



カメラからパソコンに画像を転送する

- **1** PictureProjectがインストールされているパソコンを起動する
- 2 カメラの電源をOFFにして、付属のUSBケーブルでカメラとパソコンを接続する



3 カメラの電源をONにする

 パソコンで [PictureProject Transfer] が 自動的に起動します (PictureProjectの初 期設定)。



4 画像を転送する

PictureProjectを操作して転送する方法:

パソコンを操作して、PictureProject Transferの [転送] ボタンを クリックします。

記録されているすべての画像がパソコンに転送されます。転送が終了すると、PictureProjectに転送した画像が表示されます。

カメラの® (転送へ) ボタンを押して転送する方法:
 カメラの® (転送へ) ボタンを押すと、転送マーク (へ) (圏62)
 の付いている画像がパソコンに転送されます。転送が始まるとカメラの液晶モニターには、次のように表示されます。



62

▼ ケーブル接続時のご注意

- ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- ケーブルの端子で端子カバーをはさまないようにご注意ください。
- USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

5 転送が終わったら、カメラとパソコンの接続を外す

- USB通信方式が [PTP] の場合:カメラの電源をOFFにして、USB ケーブルを抜きます。
- USB通信方式が [Mass Storage] の場合: USBケーブルを外したり、カメラの電源をOFFにする前に、必ず次の操作を行ってください。次の操作を行った後は、カメラの電源をOFFにして、USBケーブルを抜きます。

Windows Vista/XP:

パソコン画面右下の [ハードウェアの安全 な取り外し] アイコンをクリックして、 [USB大容量記憶装置デバイス-ドライブ (E:) **を安全に取り外します] を選んでください。



Windows 2000 Professional:

パソコン画面右下の [ハードウェアの取り 外しまたは取り出し] アイコンをクリックして、[USB大容量記憶装置デバイスードライブ(E:) **を停止します] を選んでください。



※ ドライブ (E:) の「E」は、お使いのパソコンの環境によって異なります。

Mac OS X:

デスクトップ上の [NO_NAME] アイコンをゴミ箱に捨ててください。




再生時にペマークが付いている画像は、パソコンとの接続時に®ボタンを押すと、パソコンに転送されます。初期設定ではすべての画像に転送マークが付きます。転送マークを付けたり外したりするには、以下の2通りの方法があります。



- セットアップメニューの [インターフェース] -[転送設定](▼99)
 - ONにすると、**これから撮影する画像すべて**に、転送マークを付けます(初 期設定)。
- 再生メニューの [転送マーク設定] (▼85) 撮影済みの画像に、個別に転送マークを付けたり外したりできます。

プリンターに接続する

PictBridge (**图**122) 対応プリンターをお使いの場合は、パソコンを使わずに、カメラとプリンターを直接つないでプリントすることができます(ダイレクトプリント)。ダイレクトプリントの手順は、以下のとおりです。



カメラとプリンターを接続する

1 カメラのUSB通信方式 (**図**60) を [PTP] に設定する



2 カメラの電源をOFFにする



- **3** プリンターの電源をONにする
 - プリンターの設定を確認してください。
- 4 付属のUSBケーブルで、カメラとプリンターを接続する



- **5** カメラの電源をONにする
 - 正しく接続されると、カメラの液晶モニターに①の画面が表示された後、[プリント画像選択] 画面②が表示されます。









▼ ケーブル接続時のご注意

- ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- ケーブルの端子で端子カバーをはさまないようにご注意ください。

1コマだけプリントする

あらかじめカメラとプリンターを正しく接続してから(**図**64)、次の手順でプリントしてください。

- 1 マルチセレクターの ◀▶ でプリントしたい画像を選び、®ボタンを押す
 - [PictBridge] 画面が表示されます。
 - ▼ (9) ボタンを押すと1 コマ表示に、W
 (ご) ボタンを押すと12 コマ表示に切り替ります。
 - マルチセレクターの使い方がわからない ときは→图8

2 ▲▼で [プリント枚数設定] を選び、® ボタンを押す



3 ▲▼ でプリント枚数 (9 枚まで) を設定し、® ボタンを押す



4 ▲▼で [用紙設定] を選び、®ボタンを 押す



- 5 ▲▼で用紙サイズを選び、®ボタンを押す
 - プリンターの設定を優先したいときは、 [プリンターの設定] を選んで®ボタンを 押します。



6 ▲▼で [プリント実行] を選び、®ボタンを押す



7 プリントが始まる

- プリントが終わると、手順1の画面に戻り ます。
- プリントを途中で中止したいときは、® ボタンを押します。



プリント中の枚数/総枚数

複数の画像をプリントする

あらかじめカメラとプリンターを正しく接続してから(**圏**64)、以下の手順でプリントしてください。

- **1** [プリント画像選択] 画面が表示されたら、MFNUボタンを押す
 - [プリントメニュー] 画面が表示されま す。



- 2 マルチセレクターの ▲▼ で [用紙設定] を選び、® ボタンを押す
 - マルチセレクターの使い方がわからない ときは→图8

イブリントメニュー ブリント選択 全画像ブリント DPOFブリント 用紙設定

- **3** ▲▼で用紙サイズを選び、®ボタンを押す
 - プリンターの設定を優先したいときは、 [プリンターの設定]を選んで®ボタンを 押します。



4 ▲▼で [プリント選択]、[全画像プリント] または [DPOFプリント] を選んで、 ®ボタンを押す



プリント選択

プリントする画像と、それぞれのプリント枚数(各9枚まで)を設定します。

- ◆ ▼ で画像を選び、▲▼ でプリント 枚数を設定します。
- ブリントされる画像には、チェック マークとブリント枚数が表示されます。枚数を0にすると、チェックマー クが消え、その画像の選択が解除されます。



- **T**(Q) ボタンを押すと 1 コマ表示に、**W**(■) ボタンを押すと 12 コマ表示に切り替ります。
- 設定が終了したら 🔞 ボタンを押します。

全画像プリント

SDカードまたは内蔵メモリー内のすべての画像を1枚ずつプリントできます。

DPOFプリント

[プリント指定] (**図**69) であらかじめ 指定しておいた画像をプリントできま す

- 右の画面が表示されます。
- ▲▼で[プリント実行]を選び、® ボタンを押すと画像がプリントされます。
- キャンセルを選んで ® ボタンを押す と、[プリントメニュー] 画面(手順 4)に戻ります。
- [画像の確認] を選んで ® ボタンを押すと、プリント指定した画像が確認できます。もう一度 ® ボタンを押すと、画像がプリントされます。





5 プリントが始まる

- プリントが終わると、手順2の画面に戻り ます。
- プリントを途中でやめたいときは、**®** ボタンを押します。



✓ 用紙設定について

用紙設定画面では、[プリンターの設定] 以外に、[Lサイズ]、[2Lサイズ]、[ハガキ]、[100×150mm]、[4×6 in.]、[8×10 in.]、[Letter]、[A3サイズ]、[A4サイズ] のうち、プリンターが対応している用紙サイズが表示されます。プリンター側の設定を優先したいときは、[プリンターの設定] を選んでください。

SDカードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)

DPOF (图122) 対応のプリンターやプリントサービス店で画像をプリントするときは、どの画像を何枚プリントするかをあらかじめ指定できます。

撮影日や撮影情報(シャッタースピードと絞り値)を画像に入れて プリントすることもできます。

プリント指定で設定した画像の選択やプリント枚数で、カメラを PictBridge 対応プリンターに接続してプリントすることもできます。カメラからSDカードを取り外すと、内蔵メモリーに記録した画像にもプリント指定できます。

1 再生モードでMENUボタンを押す

- 再生メニューが表示されます。
- PictBridge 対応プリンターに接続してプリントするときは、プリンターと接続する前に設定します。



- **2** マルチセレクターの▲▼で [プリント指定] を選び、®ボタンを押す
 - [プリント指定] 画面が表示されます。
 - マルチセレクターの使い方がわからない ときは→88



3 ▲▼で [複数画像選択] を選び、®ボタンを押す



4 プリントする画像と、それぞれのプリント枚数(各9枚まで)を設定する

- ◆ ▼ で画像を選び、▲ ▼ でプリント枚数 を設定します。
- プリントされる画像には、チェックマークとプリント枚数が表示されます。枚数を0にすると、チェックマークが消え、その画像の選択が解除されます。



- T(Q) ボタンを押すと1コマ表示に、W(■)ボタンを押すと12コマ表示に切り替ります。
- 設定が終了したらのボタンを押します。

5 日付と撮影情報を画像に入れてプリントするかどうかを設定する

▲▼で[日付]を選んで®ボタンを押すとチェックボックスがオン[✔]になり、すべての画像に撮影日が印字されます。
 もう一度®ボタンを押すと、チェックボックスをオフにできます。



- [撮影情報] を選んで ® ボタンを押すとチェックボックスがオン [✔] になり、すべての画像に撮影情報が印字されます。ただしカメラとプリンターを接続してプリントするときは、[撮影情報] は印字できません (▼64)。
 - もう一度 **®** ボタンを押すと、チェックボックスをオフにできます。
- [選択終了] を選んで®ボタンを押すと、設定が有効になります。

[プリント指定] を行った画像は、再生時の画面で確認できます。



▼ プリント指定についてのご注意

プリント指定を行った後、再び [プリント指定] メニューを表示すると、[日付] と [撮影情報] の設定はリセットされますのでご注意ください。

手順3で [プリント指定取消] を選び®ボタンを押します。すべての画像に対するプリント指定が取り消されます。

ブリントされる日付は、撮影時点でカメラに設定されている日時です。撮影後にセットアップメニューの [日時設定] を変更してもプリントされる日付には反映されません。



☑ [デート写し込み] との違いについて

[プリント指定] で設定した日付はDPOF 対応(■122)プリンターでのみプリント可能です(プリント位置はプリンターに依存します)。DPOF に対応していないプリンターで日付をプリントするときは、セットアップメニューの[デート写し込み](■94)をお使いください(プリント位置は固定です)。両方を設定すると、DPOF 対応プリンターを使用しても[デート写し込み]による日付のみプリントされます。

イメージリンク対応のプリンターと接続する

プリンターの操作方法については、プリンターの使用説明書をご覧ください。

1 付属のドックインサートPV-14をプリンターに取り付ける



2 カメラのUSB通信方式(図60)を[PTP] に設定する



3 カメラの電源をOFFにして、ドックイン サートに取り付ける



- **4** プリントする
 - プリンターの説明書にしたがってプリントしてください。

ドックインサートを取り外すときは

2ヶ所の印に親指をかけ、押しながら持ち上げてください。



✓ イメージリンク対応プリンター接続時のご注意

カメラをプリンターに接続後、プリンターを操作しない状態が約1分以上続くと、液晶モニターの表示が暗くなります。そのまま7分経過すると、自動的にカメラの電源がOFFになります。

撮影に関する設定─撮影メニュー

撮影メニューには、以下の項目があります。

₩ セットアップ

887

セットアップメニューを表示します。

≰: 画像モード[※]

874

記録時の画像モード(画像の大きさと圧縮率の組み合わせ)を 設定します。

山 ホワイトバランス[※]

376

画像が見た目に近い色で記録されるように、光源に合わせてホワイトバランスを設定します。

□ 連写[※]

878

連写(連続撮影)するかどうかを設定します。

BSS*

879

ベストショットセレクター(最大10コマを連写し、最も鮮明な1コマをカメラが自動的に選んで記録する機能)を設定します。


379

撮影する画像の色調について設定します。

※ これらの機能は、他の機能と同時に設定できないことがあります (图80)。

撮影メニューの表示方法

モードセレクターを ▲ (オートモード) にして MENU ボタンを押すと、撮影メニューが表示されます。





- メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います(图8)。
- 撮影メニューを終了するには、MENUボタンを押します。

◆ 画像モード

画像モード(画像の大きさと圧縮率の組み合わせ)を選びます。画像の用途や内蔵メモリー/SDカードの残量に合わせて設定してください。画像サイズの大きい画像モードほど、大きくプリントするのに適していますが、記録できるコマ数は少なくなります。



画像モード	画像サイズ (ピクセル)	内 容
圖 高画質 (2816★)	2816×2112	[標準] よりも精細な画像に なります。圧縮率は約1/4で す。
標準(2816) (初期設定)	2816×2112	ファイルサイズと画質のバランスが良く、一般的な撮影に適した画像モードです。圧縮率は約1/8です。
□ エコノミー (2048)	2048×1536	[標準] よりも画像サイズが 小さいため、より多く撮影 できます。圧縮率は約1/8で す。
□ パソコン (1024)	1024×768	パソコンのモニターに表示 するときに適しています。 圧縮率は約1/8です。
TV (640)	640×480	電子メールへの添付や、テレビへの表示に適しています。圧縮率は約1/8です。

画像モードの設定は、撮影時や再生時の画面で確認できます(**图**6、7)。

● 画像モードと記録可能コマ数

内蔵メモリーや256MBのSDカードに記録できるおおよそのコマ数は以下のとおりです。ただし、JPEG圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なります。同じ容量のSDカードでも、カードの種類によって、記録可能コマ数が異なる場合があります。

画像モード	内蔵メモリー (約7MB)	SDカード ^{※1} (256MB)	プリント時の大きさ (出力解像度300dpi の場合) **2
圖 高画質 (2816★)	2コマ	約80コマ	約24×18cm
᠍ 標準(2816)	5コマ	約160コマ	約24×18cm
₃ エコノミー (2048)	9コマ	約290コマ	約17×13cm
₾ パソコン (1024)	33□マ	約1035コマ	約9×7cm
™ TV (640)	62コマ	約1940コマ	約5×4cm

- ※1 記録可能コマ数が10000コマ以上の場合、画面には「9999」と表示され
- ※2 ピクセル数÷プリンター解像度 (dpi) × 2.54 cm で計算しています。撮影した画像を印刷するときのプリントのサイズはブリンターの解像度によって変わります。

🔍 画像モードの設定について

画像モードは、シーンメニューからでも設定できます。どのメニューから設定しても同じ設定になります。

山 ホワイトバランス

人間の目には晴天、曇り空、白熱電球や蛍光 灯の室内など、光源の色に関係なく白い被写 体は白く見えます。人間の目に白く見える色 を、デジタルカメラで白く撮影するには、光 源の色に合わせて調整を行う必要がありま



す。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。

初期設定の「オート」でほとんどの光源に対応できますが、撮影し た画像が思い通りの色にならないときは、天候や光源に合わせて設 定を変更してください。

ALMO オート (初期設定)

カメラが自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの 場合、この設定のままで撮影できます。

PRF プリセット

特殊な照明の下などでの撮影に適しています(▼77)。

• 晴天

晴天の屋外での撮影に適しています。

• 雷球

白熱電球の下での撮影に適しています。

<u>į</u> 蛍光灯

白色蛍光灯の下での撮影に適しています。

4 墨天

曇り空の屋外での撮影に適しています。

4 フラッシュ

フラッシュを使う撮影に適しています。

ホワイトバランスの設定は、撮影時の画面で確認できます(「オー ト] のときは、何も表示されません)(▼6)。

▼ [オート]、[フラッシュ] 以外を選んだとき

[オート]、[フラッシュ] 以外のホワイトバランスを選んだときは、フラッ シュを⑤ (発光禁止)に設定してください(■24)。

煕 プリセットホワイトバランス

特殊な照明の下で撮影するときなど、[オート] や [電球] などの設定では望ましい結果が得られない場合に使用します(赤みがかった照明下で撮影した画像を、普通の照明下で撮影したように見せたいときなど)。

- 1 撮影する照明下で、白またはグレーの被写体を用意する
- 2 マルチセレクターの▲▼を押して[ホワイトバランス] 画面の[プリセット]を選び、®ボタンを押す
 - レンズが望遠側にズームします。
 - マルチセレクターの使い方がわからない ときは→図8



- 3 ▲▼で「新規設定」を選ぶ
 - 前回プリセットしたホワイトバランスを使いたいときは、[前回の設定] を選んで が ボタンを押してください。ホワイトバランスが前回のプリセット値に設定されます。



4 測定窓に、用意した白またはグレーの被 写体を写す



測定窓

5 ®ボタンを押す

- シャッターが切れて、ホワイトバランス のプリセット値が新たに設定されます。
- 画像は記録されません。



手順5で®ボタンを押したとき、フラッシュは発光しません。このため、フラッシュ撮影時のホワイトバランスの測定はできません。

□ 連写

連写(連続撮影)するための設定です。連写中のピントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。



⑤ 単写(初期設定)

1コマずつ撮影します。

□ 連写

運動会などスポーツ写真を撮影するときに使います。動きのある被写体の一瞬の動きを連写(連続撮影)によって鮮明にとらえます。

シャッターボタンを全押ししている間、最大5コマまでは約2コマ/秒の速さで連写します。

■ マルチ連写

シャッターボタンを1回全押しすると約2コマ/秒で16コマの連続写真を撮影し、右のような1コマの画像(風標準(2816))として記録します。




連写モードの設定は、撮影時の画面で確認できます([単写] のときは、何も表示されません)(**図**6)。

夕 連写についてのご注意

RS BSS

手ブレしやすい状況での撮影に便利なBSS(ベストショットセレクター)を設定します。 [ON] に設定すると、フラッシュが発光禁止になり、ピントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマで固定されます。



BS ON

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するときや、望遠側で撮影するときなど、手ブレしやすい状況で撮影する場合に設定します。[ON] にすると、シャッターボタンを全押ししている間、連写を続け(最大10コマ)、撮影した画像の中から最も鮮明に撮れている1コマをカメラが自動的に選んで記録します。

UF OFF (初期設定)

通常通り、1コマ撮影します。

BSSの設定は、撮影時の画面で確認できます(►6)。

✓ BSSについてのご注意

BSSは静止している被写体の撮影に効果的ですが、動いている被写体の撮影や、構図を変えながらの撮影では、望ましい結果が得られない場合があります。

び ピクチャーカラー

記録する画像の色調を変えます。

- ※ 標準カラー (初期設定)
 - 自然な色調になります。
- **グ** ビビッドカラー

はっきりした色調になります。

- ⑥ 白黒
 - モノクロになります。
- (釜 セピア

セピア色になります。

ぴ クール

ブル一系のモノトーンになります。

ピクチャーカラーの設定は、撮影時の画面で確認できます([標準カラー] のときは、何も表示されません)。また設定に応じて、画面の色調も変わります(M6)。



同時に設定できる機能の制限

➡モードでは、以下のように、複数の機能を同時に設定できないことがあります。

フラッシュモード

[連写] モードを [連写] または [マルチ連写] にするか、[BSS] を [ON] にすると、フラッシュモードは�に固定されます。 [連写] モードを [単写] に戻す、または [BSS] を [OFF] に戻すと、元のフラッシュモードに戻ります。

セルフタイマー

セルフタイマーをONにすると、

- 「連写] モードは設定に関わらず、「単写] として動作します。
- [BSS] は設定に関わらず、[OFF] として動作します。

セルフタイマーをOFFにする (またはセルフタイマー撮影が完了する)と、[連写]モードまたは[BSS]の設定が有効になります。

連写

[連写] モードを [連写] または [マルチ連写] にすると、[BSS] は [OFF] に変更されます。また、[マルチ連写] にすると、[画像モード] は [風標準 (2816)] に変更されます。 [連写] モードを [単写] に戻しても、[BSS] は [OFF] のままです。

BSS

[BSS]を[ON]にすると、[連写]モードは[単写]に変更されます。 [BSS]を[OFF]に戻しても、[連写]モードは[単写]のままです。

ホワイトバランスとピクチャーカラー

[ピクチャーカラー] を [白黒]、[セピア]、または [クール] のいずれかにすると、[ホワイトバランス] は [オート] に固定されます。

[ピクチャーカラー] を [標準カラー] または [ビビッドカラー] に戻すと、元の [ホワイトバランス] の設定に戻ります。

再生に関する設定―再生メニュー

再牛メニューには、以下の項目があります。

セットアップ ¥ **W**87

セットアップメニューを表示します。

Д プリント指定 **369** プリンターでプリントする画像や、その枚数などを設定します。

スライドショー **W**83

内蔵メモリー/SDカード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生 します。

愐 削除 **8**84 画像を削除します。

Оп プロテクト設定

W84 大切な画像を誤って削除しないように、プロテクト(保護)し

ます。 Ŋ 転送マーク設定 **38**85

撮影済みの画像に、パソコンに転送するための転送マークを付 けます。

7 スモールピクチャー **W**45 撮影した画像から、サイズの小さい画像を新しく作ります。

₿ 音声メモ **34**6 画像に音声メモを付けます。

Γ÷Π 画像コピー **88**8 内蔵メモリーとSDカードの間で画像をコピーします。

再生メニューの表示方法

■ボタンを押して画像を再生し、MENUボタンを押すと、再生メ ニューが表示されます。



- メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います(图8)。
- 再牛メニューを終了するには、MFNUボタンを押します。

画像選択画面の操作方法

再生メニューの [プリント指定] (图69)、[削除] (图84)、[プロテクト設定] (图84)、[転送マーク設定] (图85)、[画像コピー] (图86) およびセットアップメニューの [オープニング画面] (图89) では、右のような画像選択画面が表示されます。操作方法は以下のとおりです。



1 マルチセレクターの ◀▶ で画像を選ぶ

- [オープニング画面]の画像選択では、1 画像しか選べません。→手順3へ
- ▼ (Q) ボタンを押すと1 コマ表示に、W
 (図) ボタンを押すと12コマ表示に切り替ります。
- マルチセレクターの使い方がわからない ときは→图8



2 ▲▼でON/OFF(または枚数)を設定する

 ON にすると、選択画像左上にチェック マークが表示されます。ほかの画像にも 設定したいときは、手順1、2を繰り返し てください。



3 のボタンを押す

設定が有効になります。

0

プロテクト終了

□ スライドショー

内蔵メモリー /SDカードに記録されている画像を、1コマずつ順番に自動的に連続再生します。約3秒間隔で、撮影した順番に再生します。



- 1 [スライドショー] 画面で、マルチセレクターの▲▼を押して [開始] を選び、®ボタンを押す
 - 繰り返し再生するには、「開始」を選ぶ前に に「エンドレス」を選んで®ボタンを押し、チェックボックスをオン「✓」にしてください。
- スライドショー 一時停止: CK 開始 □ エンドレス MENU終了
- マルチセレクターの使い方がわからないときは→8

2 スライドショーが始まる

- スライドショーの再生中は、次の操作ができます。
 - ▶ を押すと次の画像が、 ◀を押すと前の 画像が表示されます (押し続けると早送 り/早戻しになります)。
 - **®**ボタンを押すと一時停止します。
- スライドショー終了時や一時停止時は右の画面が表示されます。[終了] を選んで® ボタンを押すと再生メニューに戻り、[再開] を選んで®ボタンを押すとスライドショーが再開されます。





- 動画(₩51)は1フレーム目だけが表示されます。
- [エンドレス] で再生していても、何も操作しないで約30分経過すると、液 晶モニターが消灯します。何も操作しないまま、さらに約3分経過すると、 電源がOFFになります。

一 削除

画像を削除できます。

SDカードがカメラに入っていないときは、内蔵メモリー内の画像が削除されます。

SDカードをカメラに入れると、SDカード内の画像が削除されます。



削除画像選択

画像選択画面で選択した画像を削除します。

操作方法については→282

全画像削除

すべての画像を削除します。

- 削除確認画面で[はい]を選んで®ボタンを押すと、すべての画像が削除されます。
- キャンセルするときは [いいえ] を選んで ® ボタンを押します。



- 削除した画像はもとに戻せないのでご注意ください。残しておきたい画像はパソコンに転送して保存することをおすすめします。
- Onマークが表示されている画像は、プロテクト(保護)されているので削除されません。

〇π プロテクト設定

大切な画像を誤って削除してしまうことを防ぐために、画像にプロテクト(保護)を設定できます。ただし、内蔵メモリー/SDカードを初期化(フォーマット、**29**98)すると、プロテクト設定した画像も削除されるので、ご注意ください。



操作方法については→882

プロテクト設定した画像には、1コマ再生モードと削除画像選択画面で**O**¬マーク(**図**7)が表示され、サムネイル表示モードで**▼**マーク(**図**40)が表示されます。

◇ 転送マーク設定

カメラに保存した画像に ◆ (転送) マークの 設定/解除を行います。PictureProjectがイン ストールされたパソコンとカメラを付属の USBケーブルで接続し、®ボタンを押すと ◆ マークの付いた画像がパソコンに転送されま M 転送マーク股定 全ON 全OFF 複数画像選択

す(图61)。初期設定ではすべての画像に転送マークが付きます。

全ON

撮影済みのすべての画像に転送マークを付けます。

全OFF

撮影済みのすべての画像から転送マークを外します。

複数画像選択

画像選択画面で、転送マークを付ける画像を選びます。 操作方法については→暦82

転送マークを付けた画像には、1コマ再生モードで **ペ**マーク(**圏**7) が表示され、サムネイル表示モードで▶マーク(**圏**40) が表示されます。

が転送マーク設定についてのご注意

- 最大で999コマまでの画像を転送設定できます。999コマを超える画像を転送する場合はPictureProject の[転送] ボタンを使用すると、すべての画像を一括で転送できます。詳しくはPictureProjectソフトウェア使用説明書(CD-ROM)をご覧ください。
- COOLPIX L11以外のカメラで転送マークを付けた画像の転送設定は認識されません。COOLPIX L11でもう一度転送マークを付けてください。

□ 画像コピー

内蔵メモリーの画像をSDカードへ、またはSDカードの画像を内蔵メモリーへコピーできます。

最初にコピー元/コピー先を選びます。

1 → [^]

内蔵メモリーに記録されている画像をSDカードへコピーします。

SDカードに記録されている画像を内蔵メモリーへコピーします。

次にコピー方法を選びます。 [選択画像コピー] は、コピーしたい画像を選び(■82) コピーできます。[全画像コピー] は内蔵メモリー /SDカードのすべての画像を コピーできます。



▼ 画像コピーについてのご注意

- 画像コピー中にコピー先の空き容量が不足したときは、画像コピーが中止され、エラーメッセージが表示されます。コピー先に収まり切らなかった画像はコピーされません。
- コピーできる画像ファイルの形式は、JPEG、MOV、WAVです。これ以外の形式の画像ファイルはコピーできません。
- 他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーはできません。

SDカードに画像が記録されていないときに再生モードに切り換えると、[撮影画像がありません] と表示されますが、MENUボタンを押すと [画像コピー]画面が表示され、内蔵メモリーの画像をSDカードにコピーできます。

□ コピーした画像のファイル名について

選択画像コピーを行うと、コピー先にすでに作成されているフォルダー内に選択した画像がコピーされ、コピー先およびコピー元双方での最も大きいファイル番号+1からの連番で、ファイル名が付きます。
 例:コピー元メモリーのファイル番号の最大値が32(DSCN0032.JPG)で、コピー先メモリーのファイル番号の最大値が18(DSCN0018.JPG)のとき

は、コピーした画像のファイル名は、DSCN0033からの連番になります。

全画像コピーを行うと、内蔵メモリー /SD カードの全画像がフォルダーごとコピーされます。フォルダー名は、新規のフォルダー番号(コピー先にある最大の番号に1を加えた番号)を付けた名前となります。コピー先に新しいフォルダーを作成できないときは、コピーは実行されず、エラーメッセージが表示されます。

[プリント指定](■69) を行ったり、[転送マーク設定](■85) をONにした画像をコピーしても、これらの設定内容はコピーされません。ただし、[プラクト設定](■84) をした画像をコピーしたときは、コピー先の画像もプロテクトされます。

カメラに関する基本設定―セットアップメニュー

セットアップメニューには、以下の項目があります。

	フラバニューには、以下の共口があります。	
MENÚ	メニュー切り換え	₩88
	メニューの表示形式を切り換えます。	
ψĪ	高速起動	₩89
	オープニング画面と起動音の有無を設定します。	
Ü	オープニング画面	₩89
	電源をONにしたときに表示される「オープニング画面」「 設定します。	こついて
(4)	日時設定	₩90
	内蔵時計を合わせます。	
	モニター設定	₩93
	画面の表示内容や明るさを設定します。	
DATE	デート写し込み	₩94
	画像に撮影日時を写し込む設定を行います。	
∢ ≫	操作音	₩96
	操作音について設定します。	
\$	手ブレお知らせ	₩96
	手ブレお知らせ画面を表示するかどうかを設定します。	
4	オートパワーオフ	₩97
	待機状態に入るまでの時間を設定します。	
1 / 🖺	メモリーの初期化/カードの初期化	₩98
	内蔵メモリー /SDカードを初期化します。	
Þ	言語/LANGUAGE	₩99
	画面に表示される言語を設定します。	
of.	インターフェース	₩99
	パソコンやテレビとの接続に必要な設定を行います。	
G	設定クリアー	₩100
	各種設定を初期状態に戻します。	
#	電池設定	₩101
	使用する電池の種類を設定します。	
Ver.	バージョン情報	₩101
	ファームウェアの情報を表示します。	

セットアップメニューの表示方法

撮影メニュー(▼73)、シーンメニュー(▼29)、動画メニュー(▼49)、再生メニュー(▼81)のいずれかのメニューから[セットアップ]を選んで、® ボタンを押すと、セットアップメニューが表示されます。







メニューを表示する

マルチセレクターの▲▼ で [セットアップ] を選 びのボタンを押す

- メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います(图8)。
- セットアップメニューを終了するには、MENUボタンを押します。

丽 メニュー切り換え

MENUボタンを押して表示されるメニューの表示方法を、[文字タイプ] (初期設定) と [アイコンタイプ] の2種類から選択できます。 [アイコンタイプ] に設定するとメニューの全項目を1画面に表示できます。アイコンタイ



プの場合、選択中のメニュー名が画面上部に表示されます。



文字タイプ



アイコンタイプ

心: 高速起動

[ON] (初期設定) に設定すると、電源をON にしたときにオープニング画面とオープニング音が再生されず、すぐに撮影できる状態になります。

オープニング画面 (**图**89) を設定する場合は、 [OFF] に設定してください。



川 オープニング画面

カメラの電源をONにしたときに液晶モニターに表示されるオープニング画面を設定します。

オープニング画面を設定するときは、[高速起動](■89)を [OFF] に設定してください。



Nikon

電源をON にしたとき、オープニング画面が表示されます。

アニメーション (初期設定)

電源をON にしたとき、オープニングアニメーションが表示されます。

撮影した画像

内蔵メモリー /SDカードの画像を、オープニング画面として登録できます。[画像の選択] 画面で画像を選び(圏82)、∞ボタンを押します。

登録した画像はカメラに記憶されるため、その画像を削除したりSDカードを入れかえたりしても、オープニング画面は変わりません。

② [撮影した画像] を選んだ場合

すでに画像を登録していると、登録していた画像を 変更するかどうかを確認する画面が表示されます。



日時設定

カメラに内蔵された時計を設定します。 海外旅行などに便利なワールドタイム(時差を自動的に計算する)機能も設定できます。



日時

内蔵時計の日付と時刻を設定します。 設定方法については→图12~13

ワールドタイム

自宅(合)のタイムゾーン(地域)や夏時間(サマータイム)の設定や変更を行います。また、訪問先のタイムゾーン(♪)を登録すると、自宅(合)との時差(图92)を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。海外旅行などに便利です。

時差のある地域で使うには

- マルチセレクターの▲▼で [ワールドタイム] を選び、®ボタンを押す
 - [ワールドタイム] 画面が表示されます。
 - マルチセレクターの使い方がわからない ときは→88



- 2 ▲▼で→ (訪問先) を選び、® ボタンを 押す
 - 訪問先の時計に切り替ります。
 - 夏時間(サマータイム)が現在実施されている地域でお使いになる場合は、▼で [夏時間]を選んで®ボタンを押し(時間が1時間進みます)、▲を押します。



3 ▶ を押す

「訪問先の設定」画面が表示されます。



4 ◆ で訪問先の地域を選び、® ボタンを 押す

- 訪問先の地域が切り替ります。
- MENUボタンを押すと、撮影または再生モードに戻ります。
- 訪問先の時計に設定されているときは、撮影時の画面に→マークが表示されます。





▼ 日時設定についてのご注意

カメラの内蔵時計は、カメラに入れる電池とは別の時計用電池で動いています。カメラに電池を入れるかACアダプターを接続すると、時計用電池が約10時間で充電され、数日間、設定した日時を記憶できます。

- 自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で合(自宅)マークを選んでください。
- 自宅のタイムゾーンを変更するには、手順2で合(自宅)マークを選び、今(訪問先)と同様の手順でタイムゾーンを変更してください。


☑ 夏時間の設定について

- 夏時間(サマータイム)が実施されていないときに日時設定した場合:
 日時設定後に夏時間が実施された場合は、[夏時間]のチェックボックスをオン [✓]にすれば、カメラの時刻が1時間進みます。
- 夏時間の実施中に [夏時間] のチェックボックスをオン [✔] にして日時設定した場合:
 日時設定後に夏時間の期間が終了したときは、[夏時間] のチェックボック

スをオフにすれば、カメラの時刻が1時間戻ります。

❷ タイムゾーンについて(图12)

タイムゾーンと時差の関係は以下のとおりです。1時間未満の単位の時差がある場合は、[日時設定]で正確な時刻に合わせてください。



3

ロ モニター設定 モニター表示設定

画面の明るさ

MENU終了

| ローモニター設定

画面の表示内容や明るさを設定します。

モニター表示設定

撮影・再生時の画面に表示される情報について設定します。

画面の明るさ

画面の明るさを5段階で調節できます。

「モニター表示設定」について

画面に表示される情報に関する設定を行います。 液晶モニターの表示内容については→图6

液晶セニターの表示内容については→26					
	撮影時	再生時			
情報ON		2007/05/15 15:00 m 6999 JF 6 699 JF 6 699 JF 6			
情報AUTO (初期設定)	[情報ON] と同じ表示が5秒間続いた後、[情報OFF] に切り替ります。				
情報OFF					
方眼+ 情報AUTO	● 「「「」」「「」」「」」「「」」「「」」「「「」」「「」」「「」」「「」」「	2007/05/15 15:200 位 9393/15 5003/15 6003/15			

皿 デート写し込み

画像に直接日時を写し込みます。DPOF (■122) に対応していないプリンターで日付入り画像をプリントしたいときなどに使います。



OFF (初期設定)

日付、時刻のどちらも写し込みません。

때 年・月・日

撮影した画像の右下に、日付が写し込まれます。

暦 年・月・日・時刻

撮影した画像の右下に、日付と時刻が写し込まれます。

Ⅲ 誕生日カウンター

₩95

お子様の成長記録や植物の観察日記などに便利な機能です。

デート写し込みの設定は、撮影時の画面で確認できます(图6)。 「OFF」のときは何も表示されません。

▼ デート写し込みについてのご注意

- 一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮影した後で日時を写し込む ことはできません。
- [画像モード] (▼74) が [TV (640)] の画像にデート写し込みを行うと、 写し込んだ日付が見えにくい場合があります。画像モードは [パソコン (1024)] 以上に設定してください。
- 年月日の並びは、[日時設定] (▼12、90) での設定と同じになります。
- 動画モードとシーンモードの[パノラマアシスト]では、デート写し込みが使えません。

√「デート写し込み」と「プリント指定」の違いについて

DPOF対応のプリンターでプリントするときは、「プリント指定」(▼69)で撮影日時や撮影情報をプリントするように指定できます。「デート写し込み」と「プリント指定」の違いについては、「「デート写し込み」との違いについて」(▼71)をご覧ください。

誕生日カウンターの使い方

特定の日付からの日数を画像に入れられます。誕生日や結婚式までの日数をカウントダウン形式で入れたり、お子様が産まれた日からの経過日数を入れるなどの用途に使えます。



日付登録

1~3のいずれかを選んでマルチセレクターの▶ を押すと、[日付設定] 画面が表示されます(图13)。日付を設定後、®ボタンを押してください。日付は3種類まで登録できます。他の日付に切り換えるには、1~3のいずれかを選んで®ボタンを押してください。



表示選択

日付の表示形式を選んで**®** ボタンを押してください。



誕生日カウンターを使って撮影した画像には、以下のように日付が 写し込まれます。



記念日まであと2日の場合



記念日から2日後の場合

●》 操作音

操作音について設定します。



設定音

設定音(電子音1回:設定完了時など)や警告音(電子音3回: 禁止動作を行ったときなど)のON(初期設定)/OFFを設定しま す。

シャッター音

シャッターを切ったときの音量のON(初期設定)/ [OFF] を設定します。

音量

シャッター音とオープニング音 (**暦**89) の音量を [大]、[標準] (初期設定)、または [OFF] から選べます。

● 手ブレお知らせ

画像の撮影後に、「手ブレお知らせ画面」(图25)を表示するかどうかを選べます。[ON](初期設定)にすると、手ブレの可能性が高い場合は撮影後に「手ブレお知らせ画面」が表示されます。[ON]に設定しても、撮影



モードによっては手ブレお知らせ画面が表示されないことがあります(▼116)。

⇒ オートパワーオフ

電源をONにしたまま何も操作しないで一定時間が過ぎると、電池の消耗を抑えるために液晶モニターが消灯し、待機状態(■11)に入ります。待機状態になると、電源ランプが点滅します。



待機状態に入ってから、何も操作しないでさらに約3分経過すると、電源がOFFになります。

オートパワーオフ

無操作時に、待機状態に入るまでの時間を [30秒] (初期設定)、 [1分]、[5分]、[30分] から選べます。

スリープモード

[ON] (初期設定) の状態では、[オートパワーオフ] で設定している時間内でも、被写体の明るさに変化がない状態が続くと、待機状態に入ります。[オートパワーオフ] が [1分] 以下のときは30秒で、[5分] 以上のときは1分で待機状態に入ります。

オートパワーオフについてのご注意

以下の場合は、待機状態に入るまでの時間が決まっています。

- メニューの表示中: 3分
- スライドショーのエンドレス再生中:30分

心/心 メモリー/カードの初期化(フォーマット)

内蔵メモリーまたはSDカードを初期化(フォーマット)します。

内蔵メモリーの初期化

内蔵メモリーを初期化するときは、SDカードを取り出してください。セットアップメニューの項目に [メモリーの初期化] が表示されます。



SDカードの初期化

SDカードをカメラに入れると、SDカードを 初期化できます。セットアップメニューの項 目に「カードの初期化」が表示されます。



▼ 初期化についてのご注意

- 内蔵メモリー/SDカードを初期化すると、内蔵メモリー/SDカード内のデータはすべて削除されます。必要なデータは初期化する前にパソコンなどに転送してください。
- 初期化中は、電源をOFFにしたり、電池やSDカードを取り出したりしないでください。
- 他の機器で使ったSDカードをCOOLPIX L11で初めて使うときは、初期化してからお使いください。

■ 言語/ LANGUAGE

画面に表示される言語を、20種類から選べます。



Čeština	チェコ語
Dansk	デンマーク語
Deutsch	ドイツ語
English	英語
Español	スペイン語
Français	フランス語
Indonesia	インドネシア語
Italiano	イタリア語
Nederlands	オランダ語
Norsk	ノルウェー語

Polski	ポーランド語
Português	ポルトガル語
Русский	ロシア語
Suomi	フィンランド語
Svenska	スウェーデン語
中文简体	簡体字中国語
中文繁體	繁体字中国語
日本語	日本語 (初期設定)
한글	韓国語
ภาษาไทย	タイ語

⊶ インターフェース

パソコンやテレビとの接続に必要な設定を行います。



USB

パソコンやプリンターとの通信方式を [PTP] (初期設定) と [Mass Storage] から選びます。

詳しくは→**図**59 (パソコンとの接続時)、→**図**64 (プリンター との接続時)

ビデオ出力

ビデオの出力方式を [NTSC] と [PAL] から選べます。[NTSC] と [PAL] はいずれも、アナログカラーテレビ放送の規格です。日本ではNTSC 方式が、欧州ではPAL 方式が主流です。

転送設定

[ON] (初期設定) にすると、設定後に撮影するすべての画像に 転送マーク (**図**62) が付きます。

■ 設定クリアー

[はい] を選ぶと、カメラの以下の設定が初期 設定にリセットされます。



撮影の基本機能

フラッシュモード(圏24)	オート
セルフタイマー(圏26)	OFF
マクロモード(暦27)	OFF
露出補正(₩28)	0

動画メニュー

動画設定(₹49)	カメラ再生320

撮影メニュー

画像モード(图74)	6M標準
ホワイトバランス(圏76)	オート
連写(₩78)	単写
BSS (₹79)	OFF
ピクチャーカラー(圏79)	標準カラー

セットアップメニュー

メニュー切り換え(图88)	文字タイプ	
高速起動(图89)	ON	
オープニング画面(图89)	アニメーション	
モニター表示設定(图93)	情報AUTO	
画面の明るさ(图93)	3	
デート写し込み(▼94)	OFF	
設定音(₩96)	ON	
シャッター音(图96)	ON	
音量(图96)	標準	
手ブレお知らせ(图96)	ON	
オートパワーオフ(图97)	30秒	

スリープモード(图97)	ON
転送設定(₹99)	ON

その他

用紙設定(图65、67)	プリンターの設定

- [設定クリアー] を行うと、ファイル番号の連番(■103) もクリアーされます。クリアー後に撮影した画像には、内蔵メモリー/SDカード内の最大ファイル番号の次の番号から連番が付けられます。ファイル名の連番を0001に戻したいときは、内蔵メモリー/SDカード内の画像をすべて削除(■84)してから、[設定クリアー] を行ってください。
- 以下のセットアップメニューの項目は、「設定クリアー」を行って も初期設定には戻りません。
 [日時設定](圏90)、[誕生日カウンター]の登録日(圏95)、[言語/LANGUAGE](圏99)、[インターフェース](圏99)の[USB] と[ビデオ出力]、[電池設定](圏101)

品 電池設定

電池残量の表示(M16)を正しく機能させるために、使う電池の種類に合わせて設定してください。



アルカリ電池(初期設定)	アルカリ電池(LR6)
	リチャージャブルバッテリー EN-MH1、 オキシライド乾電池
リチウム	リチウム電池(FR6)

Ver バージョン情報

カメラのファームウェアのバージョン情報を 表示します。



別売アクセサリー

充電式バッテリー	Ni-MHリチャー: 本入り)	ジャブルバッテリ	—EN-MH1-B2 (2	
充電器	バッテリーチャージャー MH-71*			
ACアダプター	1	H-65A [※] H-65Aの取り付け 2 プターEH-62Bは	3	

※日本国内専用電源コード(AC100V対応)付属。日本国外でお使いになるには、別売の専用コードが必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービスセンターにお問い合わせください。また、オンラインターにお問い合わせください。また、オンラインターにおいて、アナギがより、ただけます。

http://shop.nikon-image.com/ でもお求めいただけます。

推奨SDカード一覧

以下のSDカードの動作を確認しています。

	SanDisk社製	64MB、128MB、256MB、512MB、1GB、2GB ^{※1} 、4GB ^{※1、2} 10MB/sの高速転送タイプ:512MB、1GB、2GB ^{※1} 20MB/sの高速転送タイプ:1GB、2GB ^{※1}
	東芝製	64MB、128MB、256MB、512MB、1GB、2GB ^{※1} 、4GB ^{※1、2} 10MB/s の高速転送タイプ: 128MB、256MB、512MB、 1GB
(Panaconic)制 10MB/sの高速転送タイプ:256		64MB、128MB、256MB、512MB、1GB、2GB ^{※1} 、4GB ^{※1、2} 10MB/sの高速転送タイプ:256MB 20MB/sの高速転送タイプ:512MB、1GB、2GB ^{※1}
Ì	Nikon製	

- ※1 カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がこれらのSD カードに対応していないときは、付属のUSBケーブルでカメラとパ ソコンを接続してお使いください。
- ※2 SDHC規格 に対応しています。

上記カードの機能、動作の詳細については、各カードメーカーにお 問い合わせください。

最新の動作確認済みSDカードについては、当社ホームページのサポート情報をご覧ください。

記録データのファイル名とフォルダー名

このカメラで撮影した静止画、動画、および音声ファイルには、以下のようなファイル名が付けられます。

DSCN0001.JPG - II 識別子 拡張子 (カメラの画面には表示されません) (ファイルの種類を示します) IPG 加工されていない静 静止画 止画、および付随する MOV DSCN 動画 音声メモ、動画、音声 音声メモ、 レコード .WAV 音声レコード トリミング画像およ RSCN び付随する音声メモ ファイル番号 スモールピクチャー (0001からの連番で付けられます) SSCN および付随する音声 メモ D-ライティング画像 および付随する音声 **FSCN** メモ

- 音声レコード以外のファイルが保存されるフォルダーは、「3桁のフォルダー番号+NIKON」(例:100NIKON)という名前で、音声レコードのファイルが保存されるフォルダーは、「3桁のフォルダー番号+SOUND」(例:100SOUND)という名前で自動的に作られます。フォルダー内のファイル数が200に達すると、新しいフォルダーが作られます(例:100NIKON→101NIKON)。フォルダー内のファイル番号が9999に達した場合も新しいフォルダーが作られ、ファイル番号は0001に戻ります。
- パノラマアシストモード(■38) では、撮影のたびに「3桁のフォルダー番号+P_XXX」という名前のフォルダー(例:101P_001)が作られ、ファイル番号0001から始まる一連の画像が保存されます。
- フォルダー番号が999のときにファイル数が200個またはファイル番号が9999に達すると、それ以上撮影できません。SDカードを交換するか、内蔵メモリー/SDカードを初期化(图98)してください。

カメラのお手入れ方法

クリーニングについて

レンズ

レンズのガラス部分をクリーニングするときは、手で直接触ら ないように注意してください。ゴミやホコリはブロアーで吹き 払ってください。ブロアーで落ちない指紋や油脂などの汚れは、 乾いた柔らかい布などでガラス部分の中央から外側にゆっくり と円を描くように拭き取ってください。汚れが取れないときは、 乾いた柔らかい布に市販のレンズクリーナーを少量湿らせて、 軽く拭いてください。硬いもので拭くと傷が付くことがありま すのでご注意ください。

液晶モニター

ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。指紋や油脂な どの汚れは、乾いた柔らかい布やヤーム革などで軽く拭き取っ てください。強く拭くと破損や故障の原因となることがありま すのでご注意ください。

カメラボディー

ゴミやホコリをブロアーで吹き払い、乾いた柔らかい布などで 軽く拭いてください。海辺などでカメラを使った後は、真水で 湿らせてよく絞った柔らかい布で砂や塩分を軽く拭き取った 後、よく乾かしてください。

ご注意:カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障 の原因となります。この場合、当社の保証の対象外となります のでご注意ください。

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでくだ さい。

保管について

長期間カメラをお使いにならないときは、電池を取り出してくださ い。電池を取り出す前に、電源がOFFになっていることをご確認く ださい。

次の場所にカメラを保管しないようにご注意ください。

- 換気の悪い場所や湿度の高い場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺
- 温度が50℃以上、または -10℃以下の場所
- 湿度が60%を超える場所

取り扱い上のご注意

カメラについて

● 強いショックを与えないでください

カメラを落としたり、ぶつけたりしないように注意してください。故障の原因になります。また、レンズやレンズバリアーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。

● 水に濡らさないでください

カメラは水に濡らさないように注意してください。カメラ内部に水滴が入ったりすると部品がサビついてしまい、修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあります。

● 急激な温度変化を与えないでください

極端に温度差のある場所(寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ)にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴が生じ、故障の原因となります。カメラをバックやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用してください。

● 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないでください

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データが消滅したり、カメラが正常に機能しないことがあります。

● 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。過度の光照射はCCDの褪色・焼き付きを起こす恐れがあります。また、その際撮影された画像には、真っ白くにじみが生ずることがあります。

● 保管する際には

カメラを長期間お使いにならないときは、必ず電池を取り出してください。また、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるように、月に一度を目安に電池を入れ、カメラを操作することをおすすめします。

- 電池やACアダプターを取り外すときは必ず電源をOFFにしてください 電源がONの状態で、電池やACアダプターを取り外すと、故障の原因となり ます。特に撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わない でください。
- 液晶モニターについて
- 液晶モニターの特性上、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録される画像には影響はありません。

• 屋外では日差しの加減で液晶モニターが見えにくい場合があります。

液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニターの故障やトラブルの原因になります。ホコリやゴミ等が付着したときは、ブロアーブラシで吹き払ってください。汚れがひどいときは、柔らかい布やセーム革などで軽く拭き取ってください。万一、液晶モニターが破損した場合は、ガラスの破片などでケガをするおそれがありますので充分で注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入ったりしないよう、充分で注意ください。

● スミアーについて

明るい被写体を写すと、液晶モニター画像に縦に尾を引いたような(上下が 帯状に白く明るくなる) 現象が発生することがあります。この現象をスミアー 現象といい、故障ではありません。撮影された画像(動画を除く)には影響 はありません。

電池について

● 充電池は、撮影前に充電する

別売のリチャージャブルバッテリーEN-MH1をお使いの際は、撮影前に充電してください。ご購入時にはフル充電されておりませんので、ご注意ください。

● 使用 上の注意

- 長時間お使いになった電池は、発熱していることがあるので、ご注意ください。
- 電池を取り出すときは、カメラの電源をOFFにして、電源ランプと液晶モニターが消灯していることをご確認ください。

使用推奨期限の過ぎた雷池はお使いにならないでください。

- 残量の無くなった電池をカメラに入れたまま、何度も電源のON/OFFを繰り返さないでください。
- 予備電池を用意する

撮影の際は予備の電池をご用意ください。特に、日本国外の地域によっては 電池の入手が困難な場合がありますので、ご注意ください。

● 低温時の電池について

電池の一般的な特性として、低温時には性能が低下します。低温時にお使いになるときは、電池やカメラを冷やさないようにしてください。

● 低温時には残量が充分な電池を使い、予備の電池を用意する

低温時に消耗した電池をお使いになると、カメラが作動しないことがあります。低温時に撮影する場合は、新しい電池かフル充電した充電池を使用し、保温した予備の電池を用意して温めながら交互にお使いください。低温のために一時的に性能が低下して使えなかった電池でも、常温に戻るとお使いいただける場合があります。

● 電池の接点について

電池の接点が汚れると、接触不良でカメラが作動しなくなることがあります。 電池を入れる前に接点を乾いた布などで拭いてください。

● 電池の残量について

電池の特性上、残量のなくなった電池をカメラに入れると、電池の残量が充分にある状態を示す(電池残量表示が表示されない)ことがありますので、ご注意ください。

- ニッケル水素充電池について
- ニッケル水素充電池は、残量がある状態で繰り返し充電すると、メモリー効果(一時的に電池容量が低下したような特性を示す現象)によって、電池残量表示が早めに表示されることがあります。最後まで使い切ってから充電すると、正常に戻ります。
- ニッケル水素充電池は、お使いにならないときでも自然放電によって残量が減っていきます。お使いになる直前に充電することをおすすめします。
- リチャージャブルバッテリー EN-MH1の充電について

EN-MH1は、専用バッテリーチャージャー MH-71で2本同時に充電してください。2組以上のEN-MH1をお使いの場合は、残量の異なるバッテリーが混在しないようにしてください。

● リチャージャブルバッテリー EN-MH1のリサイクルについて 充電を繰り返して劣化し使用できなくなったバッテリーは、再利 用しますので廃棄しないでリサイクルにご協力ください。端子部 にテープなどを貼り付けて絶縁してから、ニコンサービスセン ターやリサイクル協力店へご持参ください。



Ni-MH

警告メッセージ

画面に表示される警告メッセージの意味は、以下のとおりです。

表示	意味	対処法	8
❷ (点滅)	カメラの時計が 設定されていま せん。	日付と時刻を設定して ください。	90
(C)	電池残量が少なくなりました。	電池交換の準備をしてください。	10.
● 電池残量が ありません	電池残量がありません。	電池を交換してください。	101
ff● (赤色点滅)	ピントを合わせ ることができま せん。	ピントを合わせ直してください。フォーカスロック撮影をお試しください。	20、 21
型 (点滅)	シャッタース ピードが遅くな るため、手ブレの おそれがありま す。	 フラッシュを使ってください。 三脚を使ってください。 安定した場所においてください。 体にひじを付けて、両手でしっかりとカメラを固定してください。 	24 5 - 18
● 記録中 しばらくお待ち ください ■像の記録中で す。		記録が終了して警告表 示が消灯するまでお待 ちください。	21
⊕ カードがロック されています	SDカードの書き 込み禁止スイッ チが[Lock]され ています。	「Lock」を解除してくだ さい。	15

表示	意味	対処法	8
Φ 画像を保存 できません	画像記録中にエ ラーが発生しま した。	内蔵メモリー /SDカー ドを初期化してくださ い。	98
	これ以上記録で きないファイル 番号に達しまし た。	SD カードを交換してください。内蔵メモリー/SDカードを初期化してください。	14 98
	編集できない画 像を編集しよう としました。	トリミングやスモール ピクチャーが可能な条 件を確認してください。	44、 45
	オープニング画 面に登録できな い画像です。	スモールピクチャーや トリミングで作成した 画像で、画像サイズが 320×240以下のもの は、登録できません。	44、 45
	画像コピー先の 容量不足です。	コピー先の不要な画像 を削除してください。	84
● 音声を登録 できません	これ以上記録で きないファイル 番号に達しまし た。	SD カードを交換してください。内蔵メモリー/SDカードを初期化してください。	14 98
● 撮影画像がありません	• 撮影済みの画 像または録音 済みの音声 データがあり ません。	■ボタンを押して撮影 モードに切り換えて撮 影するか、録音モード に切り換えて音声を録 音してください。	16、 52
● 音声データが ありません	• SD カードに画像または音声データが入っていません。	 内蔵メモリーから SD カードにコピーする 場合は、MENU ボタン を押してください。 [画像コピー] または [音声データコピー画 面] が表示されます。 	56、 86

表示	意味	対処法	8
●通信エラー	パソコンやプリ ンターとの通信 中に、USBケーブ ルが外れました。	パソコンに警告メッセージが表示されたときは、[OK] をクリックしてPictureProjectを終了してください。カメラの電源をOFFにしてケーブルを再接続送してください。 プリンターと接続しているときは、プリンターの使用説明書を確認してください。	61、 64
	お使いのパソコンのOSとカメラのUSB 通信方式の組み合わせでは、転送できません。	セットアップメニュー の [インターフェース] → [USB] の設定を確認 してください。	59、 60
	PictureProject が 起動していません。	-	_
動送マーキング された画像が ありません	転送マーク設定 された画像がな いのに、パソコン に画像を転送し ようとしました。	再生メニューで転送 マークを設定してから 転送してください。	62、 85
① 転送エラー	画像転送中にエ ラーが発生しま した。	カメラとパソコンの接 続状況や電池残量を確 認してください。	16、 59

表示	意味	対処法	8
システムエラー	カメラの内部回 路にエラーが発 生しました。	電源をOFFにして電池 を入れ直し、もう一度 電源をONにしてくだ さい。エラー表示が続 くときは、ニコンサー ビスセンターまでご連 絡ください。	10
⊕ △ プリンターエラー プリンターを確 認してください	プリンターに異 常があります。	ブリンターを確認し、 エラーの原因を取り除 いた後、[継続] を選ん で®ボタンを押し、プ リントを再開してくだ さい。※	-
● 色プリンターエラー 用紙を確認 してください	指定したサイズ の用紙がセット されていません。	指定したサイズの用紙 をセットした後、[継続] を選んで®ボタン を押し、プリントを再 開してください。※	_
①△ プリンターエラー 紙詰まりです	用紙が詰まりました。	詰まった用紙を取り除いた後、[継続]を選んで®ボタンを押し、プリントを再開してください。※	-
● 色 プリンターエラー 用紙がありませ ん	用紙がセットさ れていません。	指定したサイズの用紙をセットした後、[継続]を選んで®ボタンを押し、プリントを再開してください。※	_
	インクに異常が あります。	インクを確認した後、 [継続] を選んで®ボタ ンを押し、プリントを 再開してください。**	_

[※]プリンターの使用説明書もあわせてご覧ください。

表示	意味	対処法	8
① プリンターエラー インクがありま せん	インクがなくな りました。	インクを交換した後、 [継続] を選んで∞ボタ ンを押し、プリントを 再開してください。※	_
⊕	プリントする画 像ファイルに異 常があります。	[キャンセル] を選び ® ボタンを押して、プリ ントを中止してくださ い。	_
Φ インターフェー スエラー	イメージリンク 対応プリンター に接続したカメ ラを、パソコンま たはテレビに接 続しました。	 画像を印刷するときは、AVケーブブルをは、AVケーブブルをかけるださい。 パソコンに接続するときがりかしていたが、 ・パンコンにがいいのでは、Aンサートのでは、Aンサートがらいでは、Aンサートがらいが、ないでは、AVケーブンには、カナーがいが、AVケーださい。 ・テレビ、カサートがらがいまれている。 ・テレビ、カナーがいが、AVケーださい。 	72 61 58

[※]プリンターの使用説明書もあわせてご覧ください。

表示・設定・電源関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	8
	電源が入っていません。電池残量がありません。節電機能により待機状態になっています。 シャッターボタンを半押ししてくだ。	10 10 11、20
液晶モニターに何 も映らない	さい。 ◆ フラッシュランプが点滅していると きはフラッシュの充電中です。充電が 完了するまでお待ちください。	25
	• カメラとパソコンが USB ケーブルで 接続されています。	59
	• カメラとテレビが AV ケーブルで接続 されています。	58
液晶モニターがよ く見えない	明るい場所に移動してください。液晶モニターの明るさを調節してください。	11 93
	◆ 液晶モニターが汚れています。	104
カメラの電源が突	電池残量がありません。無操作状態が続いたため、オートパワーオフ機能が働きました。	16 97
然切れる	低温下ではカメラや電池が正常に動作しない場合があります。	106
撮影日時が正しく 表示されない	 日時設定を行っていない場合(撮影時に時計マークが点滅している)は、音声レコードの録音日時が[2007/01/01 00:00]と記録されます。セットアップメニューの[日時設定]で日時を正しく設定してください。 内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高くないので、定期的に日財設定を行うことをおすすめします。 	90

こんなときは	考えられる原因や対処法	8
撮影情報や画像情 報が表示されない	セットアップメニュー [モニター設定] の [モニター表示設定] が [情報 OFF] になっています。	93
[デート写し込み] が選べない	セットアップメニュー [日時設定] が設 定されていません。	12、90
[デート写し込み]を 有効にしたのに、日 付が印字されない	以下の場合は日付が写し込まれません。 • シーンモードが [パノラマアシスト] になっているとき • 動画	38 48
設定内容が初期状 態に戻ってしまっ た	バックアップ電池が切れたため、設定が リセットされました。	91

●デジタルカメラの特性について

きわめて希に、液晶モニターに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。このような場合は、電源をOFFにして電池を入れ直し、もう一度電源をONにしてみてください。これによってカメラが作動しなくなったときのデータは失われるおそれがありますが、すでに内蔵メモリーまたはSDカードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってもカメラに不具合が続くときは、ニコンサービスセンターにお問い合わせください。

撮影関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	8
撮影できない	 メニューが表示されているときは、MENU ボタンを押してください。 電池残量がありません。 フラッシュランプが点滅しているときは、フラッシュの充電中です。 	9、73、 81、87 16 25
ピントが合わない	オートフォーカスが苦手な被写体を 撮影しています。電源を入れ直してください。	21 10

何紐

こんなときは	考えられる原因や対処法	8
シャッター音が鳴 らない	セットアップメニュー [操作音] の [シャッター音] または [音量] が [OFF] になっています。	96
画像が鮮明でない	レンズが汚れています。	104
画像の色合いが不自然になる	適切なホワイトバランスが選ばれてい ません。	76
画像がザラつく	被写体が暗いため、シャッタースピードが遅くなっているか、ISO 感度が高くなっています。 ・ フラッシュを使ってください。 ・ ノイズ低減機能付きのシーンモードで撮影してください。	24 31~36
画像が暗すぎる	 フラッシュモードが ③ (発光禁止) になっています。 フラッシュが指などでさえぎられています。 被写体にフラッシュの光が届いていません。 露出を補正してください。 逆光で撮影しています。シーンモードの〔逆光〕にするか、フラッシュモードを 5 (強制発光)にしてください。 	24 18 24 28 24, 36
画像が明るすぎる	露出を補正してください。	28
赤目以外の部分が補正された	フラッシュモードが��(赤目軽減自動発光)のときや、シーンモードの��(ポートレート) や��(夜景ポートレート) で撮影すると、ごくまれに赤目以外の部分が補正されることがあります。上記以外の撮影モードで、フラッシュモードを���(自動発光) い��(強制発光)にして撮影してください。	24、31、 32

円生関連		
こんなときは	考えられる原因や対処法	8
再生できない	パソコンか他社製のカメラによって画 像が上書きされたか、ファイル名やフォ ルダー名が変更されました。	_
画像の拡大表示ができない	動画やスモールピクチャー、320×240 以下にトリミングされた画像は拡大表示できません。	_
音声メモを録音で きない	動画には音声メモを付けられません。	51
画像がテレビに映らない	 セットアップメニュー [インターフェース] の [ビデオ出力] が正しく設定されていません。 画像が記録されていない SD カードが入っています。 SD カードを交換してください。内蔵メモリーの画像を再生するときは SD カードを取り出してください。 	99 14
カメラをパソコン に 接 続 し て も、 PictureProject が自 動起動しない	 カメラの電源がOFFになっています。 電池残量がありません。 USB ケーブルが正しく接続されていません。 セットアップメニュー[インター 	10 16 61 59、60 —
転送マークを付けられない	転送マークは1000コマ以上の画像には 付けられません。PictureProjectの[転 送]ボタンで転送してください。	61
転送マークを付け たのに、認識されな い	COOLPIX L11以外のカメラで転送設定 した画像です。もう一度COOLPIX L11 で転送設定を行ってください。	62、85

付	
録	

こんなときは	考えられる原因や対処法	8
転送/プリントする 画像が表示されない	, , = = = = = = = = = = = = = = = = = =	14
カメラ側で用紙設 定ができない	PictBridge対応プリンターでも、以下の場合はカメラで「用紙設定」を行うことができません。プリンター側で用紙サイズを設定してください。 ・カメラ側で設定した用紙サイズにプリンターが対応していません。 ・自動的に用紙サイズを認識するプリンターを使っています。	65、66

主な仕様

ニコン デジタルカメ	ラCOOLPIX L11
型式	コンパクトデジタルカメラ
有効画素数	6.0メガピクセル
撮像素子	1/2.5型原色CCD、総画素数6.18メガピクセル
レンズ	光学3倍 ズームニッコールレンズ
焦点距離	6.2-18.6 mm (35mm 判換算37.5-112.5
***************************************	mm相当の撮影画角)
絞り	F2.8 – 5.2
レンズ構成	5群6枚
電子ズーム	■最大4倍(35mm判換算で約450mm相当の撮影 ■画角)
オートフォーカス	岡内/ コントラスト検出方式
3 1 2 3 73 7	コントラスト核田分式 • レンズ前約 40cm ~∞
撮影距離	• マクロモード時は約15cm(ピマークが緑色表
	示時 [広角側]) ~∞
AFエリア	中央
液晶モニター	2.4型 TFT液晶、115,000ドット、輝度調節機能
· · · · · · ·	付き(5段階) Land to the tensor (対象要素)
視野率(撮影時) 視野率(再生時)	上下左右とも約97%(対実画面) 上下左右とも約100%(対実画面)
記録形式	上下左右とも約100%(対夫曲国)
記録媒体	■ 内蔵メモリー(約7MB)、SDメモリーカード
画像ファイル	DCF、Exif 2.2、DPOF準拠
日家ファイル	王縮:JPEG-Baseline準拠
ファイル形式	動画:QuickTime
	音声:WAV
	• 2816 × 2112 [高画質 (2816 ★) / 標準 (2816)]
画像モード	• 2048 × 1536 [エコノミー (2048)]
(記録画素数)	● 1024 × 768 [パソコン (1024)] ● 640 × 480 「TV (640)]
ISO感度	* 640 × 480 [17 (640)] オート (ISO64~800)
露出	3 1 (13004 - 800)
EDET	マルチパターン測光(256分割)、中央部重点測
測光方式	光 (電子ズームが2倍までのとき)、スポット測
別儿刀工	光 (電子ズームが2倍以上のとき)、AFスポッ
	ト測光 プログラ /
露出制御	プログラムオート、露出補正(±2段の範囲で1/ 3段刻み) 可能
露出連動範囲	3段刻の) 可能 広角側:EV1.0~16.0EV
(ISO 100換算)	□ ロロ
(.50 100](41)	

シャッター	メカニカルシャッターとCCD電子シャッターの 併用
シャッタースピード	
絞り	電磁駆動による絞り開口選択方式
制御段数	2(F2.8、F5.2「広角側」)
セルフタイマー	約10秒
内蔵フラッシュ	
調光範囲	約0.4~3.0m(広角側)、約0.4~2.5m(望遠側)
調光方式	自動調光制御
インターフェース	USB
ビデオ出力	NTSC、PALから選択可能
入出力端子	オーディオビデオ出力/デジタル端子(USB)/ イメージリンク端子
言語	チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、インドネシア語、イタリア語、オランダ語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、フィンランド語、スウェーデン語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、韓国語、タイ語の20言語
電源	 アルカリ単3形電池(付属)、オキシライド単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本 Ni-MHリチャージャブルバッテリーEN-MH1(ニッケル水素充電池)×2本 ACアダプター EH-65A
撮影可能コマ数 (電池寿命) **	約250 コマ(アルカリ電池使用時)、約250 コマ (オキシライド乾電池使用時)、約600 コマ(リチウム電池使用時)、約300コマ(EN-MH1使用時)
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約89.5×60.5×27mm(突起部除く)
質量	約125 g(電池、SDメモリーカード除く)
動作環境	
使用温度	0~40℃
使用湿度	85%以下(結露しないこと)
	すべて常温(25℃)、アルカリ電池使用時の
ものです。	

-)
- ※電池寿命測定方法を定めたCIPA(カメラ映像機器工業会)規格による ものです。測定条件は、23 (±2) で、撮影でとにズーム、2回に1回の割合でフラッシュ撮影、画像モード「回標準」です。撮影間隔、メ ニュー表示時間、画像表示時間などにより、コマ数は変動することが あります。

付属の電池は、カメラの動作を確認していただくためのものです。市 販の電池より残量がありません。

ドックインサート PV-14

寸法 (幅×高さ×奥行き)

約135.5×22.5×63 mm (突起部除く)

質量

約32 g

このカメラの準拠規格

- Design rule for Camera File system (DCF): 各社のデジタルカ メラで記録された画像ファイルを相互に利用し合うための記録形 式です。
- DPOF (Digital Print Order Format): デジタルカメラで撮影した画 像をプリントショップや家庭用プリンターで自動プリントするた めの記録フォーマットです。
- Exif (Exchangeable image file format) Version 2.2: デジタルカ メラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単 に得ることを目指した規格です。この規格に対応したプリンター をお使いになると、撮影時のカメラ情報をいかして最適なプリン ト出力を得ることができます。詳しくはプリンターの使用説明書 をご参照ください。
- PictBridge: デジタルカメラとプリンターのメーカー各社が相互 接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さ ずプリンターで直接プリントするための標準規格です。
- イメージリンク プリントシステム: デジタルカメラとプリンター をコードレスで接続して写真をプリントするための規格です。 デジタルカメラをプリンタードックにのせれば、ワンボタンで簡 単にプリントできます。

▼ 使用説明書について

- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承 ください。

索引

英数・マーク

1 コマ再生モード 22、23 AC アダプター 11、57、102 AFエリア 6、20 AV ケーブル 57、58 BSS 79 DPOF 122 DPOFプリント 68 **DSCN** 103 D- ライティング 43 EH-65A 57、102、11 EN-MH1 10、101、106 FSCN 103 ISO 感度 25 PictBridge 122 RSCN 103 SD カード 5、14、102 SD カードカバー 5 SD カードの初期化 15、98 SSCN 103 TV 再生 49 USB 60, 62, 64, 99 USB ケーブル 57、59、61、64 .JPG 103 MOV 103 .WAV 103 **FF-I** 39 **■** (**W**) ボタン 5、18、27、40、 41、44、51、55 **Q(T)**ボタン 5、18、27、40、41、 44、51、55

② (T) ボタン 5、9MENU (メニュー) ボタン 5、9、88№ (®) ボタン 43

® ボタン 5、8

5(フラッシュモード)ボタン 5、24 **3**(セルフタイマー)ボタン 5、26 **3**(マクロモード)ボタン 5、27

図 (家出補正) ボタン 5、28

▶ (再生) ボタン 5、22、54、58
 ★ (削除) ボタン 5、22、23、47、51、55
 ★ (転送) ボタン 5
 ★ 16
 ★ 29、52

▶ 動画モード 8、48、50

ァ

赤目軽減自動発光 24、25 赤目軽減ランプ 25 圧縮率 74 アルカリ電池 10、11、101 インターフェース 99 打ち上げ花火 ※ 35 海·雪휆 33 液晶モニター 5、6、104 オートパワーオフ 11、97 オートフォーカス 27 オートモード 8、16 オープニング音 96 オープニング画面 89 オキシライド乾電池 10、101 音声再生 54 音声データコピー 56 音声メモ 46 音声レコード ● 52 音声録音 52 音量 51、55、96

カ

顔認識 AF**®** 31、37 拡大表示 41 拡張子 103 画像コピー 86 画像サイズ 74 画像モード 17、30、74、75 カメラ再生 49 画面の明るさ 93 逆光 **2** 36 強制発光 24 記録可能コマ数 16、75 記録可能時間 49 クール 79 クローズアップ **3** 34 蛍光灯 76 ケーブル接続端子 5 言語 // LANGUAGE 99 光学ズーム 18 高速起動 89

サ

再生 22、23、40、41 再生メニュー 81 削除 84 撮影 18、20 撮影日時表示 83 撮影メニュー 73 サムネイル表示モード 40 =脚 5 シーンモード 8、29 識別子 103 時差 92 自動発光 24 シャッター音 96 シャッターボタン 4、20 充電器 102 充電式バッテリー 102 初期化 15、98 白黒 79 ズームボタン 5 ストラップ 4 スピーカー 4 スポーツ 🗣 32 スモールピクチャー 45 スライドショー 83 スリープモード 97 スローシンクロ 24 晴天 76 設定音 96

設定クリアー 100 セットアップメニュー 87 セピア 79 セルフタイマー 26 セルフタイマーランプ 4 操作音 96

タ

タイムゾーン 92 ダイレクトプリント 63 単写 78 誕生日カウンター 94、95 長時間再生 49 デート写し込み 94 手ブレ 25、96 手ブレお知らせ 96 手ブレ警告表示 25 テレビ 58 雷球 76 電源 10、11、12、16 電源スイッチ 4 電源ランプ 4 電子ズーム 18、19 転送設定 99 転送ボタン 59 転送マーク設定 85 電池 10 電池残量 16 電池設定 11、101 動画再生 51 動画撮影 48 動画設定 49 動画モード 8、48、50 ドックインサート 72 トリミング 44 トワイライト 👛 34 曇天 76

<u>ナ</u>

内蔵メモリー 14 内蔵メモリーの初期化 98 夏時間 12、91 日時設定 12、90 ニッケル水素充電池 10、106 ノイズ低減 32、34

Л

バージョン情報 101 パーティー 💥 33 パソコン 59 発光禁止 24 パノラマアシスト₩ 36、38 半押し 20 ピクチャーカラー 79 日付のプリント 70、71 ビデオ出力 58、99 ビビッドカラー 79 標準カラー 79 ピント 20 ファイル名 103 風景 ■ 31 フォーカスロック撮影 21 フォルダー名 103 フラッシュ 4、24、25 フラッシュモード 24 フラッシュランプ 5、25 プリセットホワイトバランス 77 プリンター 63 プリント 65、66、69 プリント指定 69 プロテクト設定 84 ベストショットセレクター 79 別売アクセサリー 102 ヘルプ 9 ポートレート 💈 31 ホワイトバランス 76

マ

マイク 4、46 マクロモード 27 マルチセレクター 5、8 マルチ連写 78 ミュージアム **血** 35 メニュー切り換え 88 メモリー残量 16 モードセレクター 5、8 モニター設定 93 モノクロコピー **ロ** 35

<u>ヤ</u>

夜景 **国** 34 夜景ポートレート **国** 32 夕焼け **当** 33 用紙設定 65、67

ラ

リチウム電池 10、101 連写 78 レンズ 4、104 露出補正 28

<u>ワ</u>

ー ワールドタイム 12、90

アフターサービスについて

■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは

この製品の操作方法や修理について、ご質問がございましたら、二 コンカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

 ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書 裏面をご覧ください。

●お願い

- お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせください。
- •より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わせ承り書」の所定の項目にご記入いただき、FAXまたは郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。

■修理を依頼される場合は

ご購入店、またはニコンサービスセンターにご依頼ください。

- ニコンサービスセンターにつきましては、「ニコン サービス機関 のご案内」をご覧ください。
- ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場合は最寄りの販売店、またはニコンサービスセンターにご相談ください。
- 修理に出されるときに、SDカードがカメラ内に挿入されていないかご確認ください。

■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品)の保有年数は、製造打ち切り後5年を目安としています。

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、修理可能な場合もありますので、ご購入店またはニコンサービスセンターへお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービスセンターにお任せください。

■インターネットご利用の方へ

 ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品 テクニカル情報を次の当社ホームページでご覧いただくことができます。

http://www.nikon-image.com/ipn/support/index.htm

製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。

ニコンカスタマーサポートセンター 行 FAX:03-5977-7499

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみで記入ください

「の回いこ	コクヒ年リ音』 本件内のみと記入ください	
お問い合わせ日:	年 月 日	
お買い上げ日:	年 月 日	
製品名:	シリアル番号:	
フリガナ		
お名前:		
連絡先ご住所:□自宅 □会社		
₸		
TEL:		
FAX:		
で使用のパソコンの機種名:		
メモリー容量:	ハードディスクの空き容量:	
OS のバージョン:	ご使用のインターフェースカード名:	
その他接続している周辺機器名:		
ご使用のアプリケーションソフト名:		
ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名:		
 問題が発生した時の症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度:		
(おわかりになる範囲で結構ですので、できるだけ詳しくお書きください)		
**このページはコピーしてお使いください。	整理番号:	



製品の使い方と修理に関するお問い合わせ

<ニコンカスタマーサポートセンター>



市内通話料金でご利用いただけます

営業時間:9:30~18:00 (年末年始、夏期休暇などを除く毎日)

0570-02-8000 携帯電話、PHS、IP電話等をご使用 の場合は、(03)5977-7033におか けください。FAXでのご相談は、 (03)5977-7499におかけください。

音声によるご案内に従い、ご利用窓口の番号を入力してください。お問い合わ せ窓口の担当者がご質問にお答えいたします。

修理サービスのご案内

修理サービスのご案内を下記URLにて行っております。 インターネットを利用して修理サービスの申し込みができます。

「修理見積り」、「修理状況」、「納期」などもご確認できますのでご利用ください。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/service/repair/index.htm

<インターネットを利用できない方のお問合せ>

ニコンカメラ販売(株) サービス部 電話:(045)500-3050

営業時間:9:30~17:30(十・日曜日、祝日、年末年始、夏期休業などを除く毎日)

株式会社ニコン ニコンカメラ販売株式会社

Printed in China YP7B01(10) 6MA29810--